

Siga os passos abaixo para atualizar

- 1) Primeiro atualize o seu DIR-819 com o firmware “DIR-819A1_FW102B02_Middle_FW_Unencrypt.bin”.
- 2) Após a atualização faça novamente a atualização do equipamento, porém agora com o firmware versão “DIR-819A1_FW102B02.bin”.
- 3) Pronto, equipamento atualizado corretamente.