



Configuração do Wi-Fi

DCS-930L

DCS-930L




Procedimentos para configuração da Rede Wireless

- 1- Para realizar o procedimento de Configuração Wireless o computador e a câmera IP devem estar conectados via cabo Ethernet nas portas LAN do seu Roteador.



2- Acesse a página de configuração com o IP que foi anotado durante a instalação junto ao Mydlink, abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços o IP da câmera e tecla Enter. Veja o exemplo abaixo, neste exemplo usamos o IP Padrão da Câmera.



No centro da tela abrirá os campos para autenticação.



O usuário e senha padrão do equipamento é:

User Name: admin

Password: (digite a senha cadastrada junto ao Mydlink

Caso não colocou senha deixe o campo em branco)

Clique apenas em **Ok**.

3- Na tela de configuração realize os procedimentos abaixo indicados.

Product: DCS-930L Firmware version: 1.05

D-Link

DCS-930L // LIVE VIDEO **SETUP** MAINTENANCE STATUS HELP

Wizard
 Network Setup
Wireless Setup
 Dynamic DNS
 Image Setup
 Video
 Audio
 Motion Detection
 Mail
 FTP
 Time and Date
 Logout

WIRELESS SETUP

In this section, you can configure the wireless settings of your camera.

Save Settings Don't Save Settings

WIRELESS SETTINGS

Enable Disable

BASIC WIRELESS SETTINGS

SSID

Channel

Connection Mode Infrastructure Ad-Hoc

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode None WEP WPA-PSK / WPA2-PSK

WPA-PSK / WPA2-PSK SETTINGS

Pre-Shared Key (8-63 ASCII or 64 HEX characters)

Save Settings Don't Save Settings

Helpful Hints..

You may enable the wireless setting on your camera and connect to a wireless network by entering the **SSID** (unique name of your wireless network), or click the **Site Survey** button to select an available wireless network. Then you may choose a channel number. When there is interference from the wireless networks that overlap with one another, you may change the channel to obtain maximum performance from your connection.

There are two connection modes. **Infrastructure** is a wireless connection using an access point as the transmission point of all wireless devices. **Ad-Hoc** is a wireless connection used without an access point, which connects the PC directly to the DCS-930L.

For security there are three choices of wireless encryption, **None**, **WEP**, and **WPA-PSK / WPA2-PSK**. Select the same encryption method that is being used by your wireless device/router. If you have

Clique em **Setup** e depois em **Wireless Settings**

Wireless Settings: (Enable)

SSID: (Nome da sua rede sem fio)

Connection Mode: (Infrastructure)

Site Survey: (Ao clicar neste botão vai abrir uma janela com a lista de redes disponíveis localize a sua e clique em Connect).

Wireless Security Mode:(Obs.: Selecione a mesma Criptografia configurada em seu Roteador)

Pré-Shared Key: (Insira a senha da sua rede sem fio)

Salve as configurações em Save Settings.

Obs.: Se a sua câmera foi configurada em Static IP Address, para saber o IP da sua câmera, basta acessar o seu roteador e verificar no DHCP do roteador, qual IP foi atribuído para câmera.

Configuração realizada com sucesso.

