



Alterar IP de LAN

DSL-2740E

DSL-2740E




Procedimentos para alterar IP de LAN

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.



- 2- Abra o navegador e digite na barra de endereços <http://192.168.25.1/> e tecla Enter.
OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.



User Name: admin

Password: gvt12345

Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **Configuração > Rede Local**, no campo **Endereço IP** altere o **IP de LAN** do equipamento e no campo **Máscara de Sub-rede** altere a **máscara de sub-rede**, clique em **Aplicar Alterações** para salvar as configurações.

The screenshot displays the D-Link DSL-2740E web management interface. The top navigation bar includes tabs for CONFIGURAÇÃO, AVANÇADO, MANUTENÇÃO, STATUS, and AJUDA. The left sidebar shows menu items: Rede Local (highlighted), Configuração da Internet, Configuração Wireless, and Hora e Data. The main content area is titled 'CONFIGURAÇÃO LAN' and contains a descriptive paragraph. Below this is a section titled 'CONFIGURAÇÕES DA INTERFACE LAN' with the following fields: 'Nome da Interface: e1', 'Endereço IP: 192.168.25.1', and 'Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0'. There are also radio buttons for 'IP Secundário' (unchecked) and 'IGMP Snooping' (set to 'Desabilitar'). A red box highlights the 'Aplicar Alterações' button at the bottom of the configuration section. On the right, there is a 'Dicas Úteis...' section with text about IP addresses and a 'Mais...' link.

Configuração realizada com sucesso.

