

QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-181 AC1300 MU-MIMO Wi-Fi Nano USB Adapter



ENGLISH

CD SETUP WIZARD



SETUP WIZARD CD
The CD contains all of the software drivers required to setup the DWA-181 as well as the user manual.



INSERT CD
Insert the CD into your computer. The setup wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active (Do not plug in the DWA-181 yet).



SETUP WIZARD
Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete setting up the DWA-181.

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?**
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 in most cases will automatically install the correct drivers.
- IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?**
The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.
- WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?**
 - Check that your DWA-181 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-181 into another USB port if available.
 - Ensure that the wireless settings on the DWA-181 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for **Wireless Network Name (SSID)**, **Wireless Encryption Key**, **Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**
To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right), Red means no valid connections have been made.
 - Check that your Internet is working fine on existing computers.
 - Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.
Tech Support for customers in
Australia:
Tel: 1300-700-100
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:
Tel: +91-832-2856000 or
1860-233-3999
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@in.dlink.com

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:
Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:
Tel : 1899-3540
Monday to Friday 9:30am to 6:30pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : support@kr.dlink.com

New Zealand:
Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:
Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@za.dlink.com

D-Link Middle East Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@me.dlink.com
Tech Support: support.me@me.dlink.com

Egypt:
Technical Support Call Center: +20 2258 66777
General Inquiries: info.eg@me.dlink.com
Tech Support : support.eg@me.dlink.com
Kingdom of Saudi Arabia:
Technical Support:
+966 1121 70009
General Inquiries: info.sa@me.dlink.com
Tech Support: support.sa@me.dlink.com

Pakistan:
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@me.dlink.com
Tech Support: support.pk@me.dlink.com

Morocco:
Phone office: +212 700 13 14 15
Email: morocco@me.dlink.com
Bahrain:
Technical Support: +973 1 3332904
Tech Support: support.me@me.dlink.com

Kuwait:
Tech Support: kuwait@me.dlink.com

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300 с поддержкой MU-MIMO
РУССКИЙ

CD-ДИСК С МАСТЕРОМ УСТАНОВКИ



CD-ДИСК С МАСТЕРОМ УСТАНОВКИ
CD-диск содержит все инструкции, необходимые для установки DWA-181.



ВСТАВЬТЕ CD-ДИСК
Вставьте диск в привод CD-ROM. Запуск Мастера установки произойдет автоматически. Убедитесь, что интернет-соединение активно (не подключайте пока DWA-181).



МАСТЕР УСТАНОВКИ
Выберите нужный язык из списка и выполните шаги по установке DWA-181.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПАКТ-ДИСК ПОТЕРЯН?**
Компакт-диск содержит программное обеспечение, драйверы и руководство пользователя, которое может быть получено от D-Link (обратитесь на страницу технической поддержки). В большинстве случаев Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 автоматически устанавливают корректные драйверы.
- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ ПОМНЮ КЛЮЧ БЕСПРОВОДНОГО ШИФРОВАНИЯ?**
Ключ беспроводного шифрования настраивается через Web-интерфейс беспроводной точки доступа, маршрутизатора или DSL-модема/маршрутизатора. Обратитесь к производителю беспроводной точки доступа/маршрутизатора/DSL-модема или маршрутизатора.
- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ?**
 - Убедитесь, что DWA-181 правильно подключен к порту USB, или подключите DWA-181 к другому доступному порту USB.
 - Убедитесь, что беспроводные настройки на DWA-181 совпадают с настройками на точке доступа/маршрутизаторе. Проверьте и подтвердите настройки для:
Имя беспроводной сети/Wireless Network Name (SSID)
Ключ беспроводной шифрования/Wireless Encryption Key
Метод шифрования/Wireless Security Method (т.е. WEP, WPA2)
Проверьте наличие беспроводного подключения в системном трее Windows (в правом нижнем углу). Красный значок означает, что подключение отсутствует.
 - Проверьте наличие интернет-соединения на существующих компьютерах.
 - Убедитесь, что процесс установки программного обеспечения выполнен последовательно и завершен, в ином случае переустановите программное обеспечение.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- + Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300 с поддержкой MU-MIMO DWA-181
- + Компакт-диск
- + Краткое руководство по установке
- + Гарантийный талон

Технические характеристики

- СТАНДАРТЫ**
 - IEEE 802.11ac
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11a
 - IEEE 802.11b
- ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ**
 - 338 мА в режиме передачи
 - 167 мА в режиме приема
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
 - Рабочая: от 0 до 40 °C
 - Хранения: от -20 до 75 °C
- ИНТЕРФЕЙСЫ**
 - USB 2.0 (совместим с 1.1)
- БЕЗОПАСНОСТЬ**
 - Wi-Fi Protected Access (WPA™ & WPA2™)
- ДИАПАЗОН ЧАСТОТ**
 - 802.11 b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
 - 802.11 a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц до 5,725 ГГц до 5,850 ГГц
- РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)**
 - 20,2 x 14,9 x 7,1 мм
- ВЕС**
 - 2 г
- СЕРТИФИКАТЫ**
 - FCC Class B
 - CE
 - FCC
 - IC
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ**
 - 5 В постоянного тока +/- 10%

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +40 °C.

Электронитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: A - 2010, B - 2011, C - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программно обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:
D-Link Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Род, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО "Д-Линк Трейд"
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ

Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел.: +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru

Україна
Київ, вул. Мегіжирська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua

Moldova
Chisinau; str. C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail: info@dlink.md

Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Latvija
Rīga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
E-mail: info@dlink.ee

Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /İSTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

Израїл
רח' המיזרחי 20
קרית מטרון
פנה תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Бездротовий двохдіапазонний USB-адаптер AC1300 з підтримкою MU-MIMO
УКРАЇНСЬКА

CD-ДИСК З МАЙСТРОМ НАЛАШТУВАННЯ



CD-ДИСК З МАЙСТРОМ НАЛАШТУВАННЯ
CD-диск містить всі інструкції, необхідні для налаштування DWA-181.



ВСТАВТЕ CD-ДИСК
Вставте диск у привід CD-ROM. Запуск Майстра установки відбудеться автоматично. Переконайтеся, що Інтернет-з'єднання активне. (Поки не підключайте DWA-181).



МАЙСТЕР УСТАНОВКИ
Виберіть потрібну мову зі списку і виконайте кроки по установці DWA-181.

ПОШУК І УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ

- ЩО РОБИТИ, ЯКЩО КОМПАКТ-ДИСК ВТРАЧЕНИЙ?**
Компакт-диск містить програмне забезпечення, драйвери та посібник користувача, яке може бути отримане від D-Link (зверніться на сторінку Технічної підтримки). У більшості випадків Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 автоматично встановлюють коректні драйвери.
- ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я НЕ ПАМ'ЯТАЮ КЛЮЧ БЕЗДРОТОВОГО ШИФРУВАННЯ?**
Бездротовий ключ шифрування налаштовується через Web- інтерфейс бездротової точки доступу, маршрутизатора або DSL-модему/ маршрутизатору. Будь ласка, зв'яжіться з виробником бездротової точки доступу/DSL-модему чи маршрутизатору.
- ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БЕЗДРОТОВО З'ЄДНАННЯ ВІДСУТНЄ?**
 - Переконайтеся, що DWA-181 правильно підключено до порту USB або підключіть DWA-181 до іншого доступного порту USB.
 - Індикатор на DWA-181 повинен світитися, в іншому випадку неосвітлений індикатор вказує на фізичну несправність порту USB або на неправильну установку драйвера.
 - Переконайтеся, що бездротове налаштування на DWA-181 збігається з налаштуваннями на точці доступу / маршрутизаторі. Будь ласка, перевірте і підтвердіть налаштування для:
Wireless Network Name (SSID)
Wireless Encryption Key
Wireless Security Method (т.е. WEP, WPA2)
- Перевірте наявність бездротового підключення в системному трєї Widows (у правому нижньому куті). Червоний значок означає, що підключення відсутня.
 - Перевірте наявність Інтернет - з'єднання на існуючих комп'ютерах.
 - Переконайтеся, що процес установки програмного забезпечення виконаний послідовно і завершений, в іншому випадку, будь ласка, перевстановіть програмне забезпечення. Індикатор на DWA-181 повинен засвітитися після установки програмного забезпечення.



ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫСҚАША НҰСҚАУ

MU-MIMO қолдаумен AC1300 сымсыз екі диапазонды USB-адаптер

ҚАЗАҚ

ОРНАТУ МАСТЕРІМЕН CD-ДИСК



ОРНАТУ МАСТЕРІМЕН CD-ДИСК
CD-дискіде DWA-181-ді орнату үшін қажетті барлық нұсқаулар бар.



CD-ДИСКІНІ САЛЫҒЫЗ
Дискіні CD-ROM жетегіне салыңыз. Орнату мастерін қосу автоматты түрде жүзеге асады. Интернетке қосылудың белсенді екеніне көз жеткізіңіз (DWA-181-ді қоспаңыз).

ОРНАТУ МАСТЕРІ
Тізімнен қажетті тілді тандаңыз және DWA-181 орнату бойынша қадамды орынданыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

1. ЕГЕР КОМПАКТ-ДИСК ЖОҒАЛҒАН БОЛСА, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
Компакт-дискіде D-Link-тен алуға болатын бағдарламалық жасақтамa, драйверлер және пайдаланушының нұсқаулығы бар (техникалық қолдау парақшасын қараңыз). Көптеген жағдайда Windows7, Windows 8.1, Windows 10 автоматты түрде дұрыс драйверлерді орнатады.

2. ЕГЕР СЫМСЫЗ ШИФРЛАУ КІЛТІ ЕСІМІДЕ БОЛМАСА, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
Сымсыз шифрлау кілті сымсыз қатынау нүктесінің Web-интерфейсі, маршруттаушысы немесе DSL-модемі/маршруттаушысы арқылы теңшеледі. Сымсыз қатынау нүктесінің/маршруттаушының/DSL-модемнің немесе маршруттаушының өндірушісімен хабарласыңыз.

3. ЕГЕР СЫМСЫЗ ҚОСЫЛУ ЖОҚ БОЛАТЫН БОЛСА, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
- DWA-181-дің USB портына дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз, немесе DWA-181 басқа ашық USB портына қосыңыз.
- DWA-181-дегі сымсыз теңшеулердің қатынау нүктесіндегі/маршруттаушыдағы теңшеулермен сәйкес келетінідіне көз жеткізіңіз. Төменде аталғандар үшін теңшеулерді тексеріңіз және растаныңыз:
Сымсыз желінің атауы / Wireless Network Name (SSID)
Сымсыз шифрлау кілті/Wreless Encryption Key
Шифрлау әдісі/ Wireless Security Method (яғни WEP, WPA2)
- Windows жүйелік тресесінде сымсыз қосудың болуын тексеріңіз (оң жақ төменгі бұрышта). Қызыл белгіше қосылудың жоқтығын білдіреді.
- Қолда бар компьютерлерде интернетке қосылулардың бар болуын тексеріңіз.
- Бағдарламалық жасақтаманы орнату процесінің ретімен орындалғанына және аяқталғанына көз жеткізіңіз, кері жағдайда бағдарламалық жасақтаманы қайтадан орнатыңыз.

ESPAÑOL

CD CON ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN



ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN
El CD contiene todas las instrucciones requeridas para configurar el DWA-181



INSERTE EL CD
Inserte el CD en el lector de CD de su Computador. El asistente de configuración comenzará automáticamente. Asegúrese que la conexión a internet esté activa. (No conecte el DWA-181 todavía)



ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN
Seleccione su lenguaje desde la lista de opciones y siga los pasos junto al asistente para completar la configuración del DWA-181



PROBLEMAS DE CONFIGURACIÓN

1. HE PERDIDO EL CD?
O CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows 7, Windows8.1, Windows 10 instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.
2. HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRYPTACIÓN INALÁMBRICA?
La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su código de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.

3. NO CONSIGO UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA?
- Compruebe que el DWA-181 está conectado correctamente en el puerto USB o puebe a conectar el DWA-181 en otro puerto USB que esté libre.
- Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-181 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:
Nombre de red inalámbrica (SSID)
Clave de encriptación inalámbrica
Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)
Para comprobar si se ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic on el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.
- Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.
- Certifique-se de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software.



Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA
Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet
Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

PORTUGUÊS

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO NO CD



ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO NO CD
O CD contém todas as instruções necessárias para configurar o DWA-181



INSIRA O CD
Insira o CD na unidade de CD de seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Certifique-se de que sua conexão com a internet está ativa. (Ainda não conecte o DWA-181)



ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO
Selecione seu idioma da lista de opções e siga as etapas no assistente para completar a configuração do DWA-181



PROBLEMAS DE AJUSTE E CONFIGURAÇÃO

1. PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows 7, Windows8.1, Windows 10 na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.

2. ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?
O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.

3. PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?
- Verifique se o seu DWA-181 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-181 a outra porta USB se possível.
- Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-181 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.
Nome de Rede Sem Fios (SSID)
Código de Encriptação Sem Fios
Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)
Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.
- Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
- Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software.



Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Accese o site: www.dlink.com.br/suporte

使用説明書

DWA-181 AC1300 MU-MIMO雙頻無線網卡

中文

設定精靈光碟



設定精靈光碟
光碟內容包含DWA-181 所有需要設定的項目



置入光碟
將安裝光碟置入電腦的光碟機中。設定精靈將自動啟動，並確認電腦可連結致網際網路 (此時先不要將DWA-181插入電腦)



設定精靈
從選項中選擇你欲使用的語言並按照設定精靈導引逐步完成DWA-181設定

設定及配置問題

1. 假如我的光碟遺失了我該怎麼辦?
相關光碟中的軟體、驅動程式、手冊等。您皆可以在D-Link技術服務支援網站下載 (http://www.dlink.com.tw)。在大部分的狀況下Windows 7,Windows8.1, Windows 10會導引您完成驅動程式的安裝。

2.假如我忘記我的無線網路的加密金鑰?
無線網路加密金鑰是透過無線基地台或無線寬頻路由器進行設定的。假如您忘記您所設定的無線加密金鑰，唯一可以取得金鑰的方式為請您使用有線網路連線進入無線基地台或是無線寬頻路由器的無線安全加密設定頁面重新設定一組加密金鑰並好好紀錄保存。相關設定方式請參考您的無線寬頻路由器的產品操作手冊。

3. 為何我無法完成無線網路連線上網?

- 請先確認您的DWA-181 正確的安裝於電腦的USB埠，或者請您嚐試使用另外一個可用的USB埠。
- 請確認您DWA-181 的無線網路設定是與您所使用連線的無線基地台或無線寬頻路由器相同的。敬請確認如下的設定內容。
無線網路名稱(SSID)
無線加密金鑰
無線安全模式 (例如 WEP, WPA2)
- 請檢視微軟作業系統桌面的右下方無線連結的狀態顯示。若顯示紅色表示目前是沒有連線。
 - 透過有線網路或是其他電腦確認您網際網路連線是否為正常的。
 - 請確認您有依照說明方式正確的安裝軟體與驅動程式。若還是無法連線建議您重新移除程式並重新安裝。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣、香港或是澳門用戶可至網站、電子郵件或電話等方式與D-Link技術支援工程師聯絡。

台灣D-Link免付費技術諮詢專線
台灣技術諮詢服務專線 0800-002-615
台灣手機付費電話 (02) 6600-0123#8715
台灣網站：http://www.dlink.com.tw
台灣電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

產品保固期限、台灣技術諮詢時間、維修據點查詢，請參考http://www.dlink.com.tw 網頁說明。


香港、澳門D-Link技術諮詢專線
香港技術諮詢服務專線 (852) 8100 8892
香港網站：http://www.dlink.com.hk
香港電子郵件：service@cn.synnex-grp.com

香港、澳門維修據點查詢請參考http://www.dlink.com.hk/contact.html 網頁說明。

如果您是其他地區的用戶，請參考D-Link網站www.dlink.com 查詢全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。



立即掃描QR code



注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
減少電磁波影響，請妥善使用

額定電源：5V 0.5A

應避免影響附近雷達系統之操作。

報驗義務人：
友訊科技股份有限公司
臺北市內湖區新湖二路289號

設備名稱 Equipment name：AC1300 MU-MIMO 雙頻無線網卡，型式（型式）Type designation (Type)：DWA-181	限用物質及其化學符號				
單元 Unit	Restricted substances and its chemical symbols				
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl(PBB)
電路板	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0
散熱墊	0	0	0	0	0
USB 線纜	0	0	0	0	0
備考 1. * 超出 0.1 wt % 及 * 超出 0.01 wt % * 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 <p>Note 1. *Exceeding 0.1 wt % and *exceeding 0.01 wt % indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 <p>Note 2. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 <p>Note 3. “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>					

BAHASA INDONESIA

PEMASANGAN MENGGUNAKAN WIZARD CD



CD WIZARD PEMASANGAN
CD berisi semua instruksi yang dibutuhkan untuk memasang DWA-181



MASUKKAN CD
Masukkan CD ke CD-drive pada komputer anda. Wizard pemasangan akan muncul secara otomatis. Pastikan koneksi Internet anda dalam kondisi aktif. (Jangan hubungkan ke DWA-181 dulu)



WIZARD PEMASANGAN
Pilih bahasa yang diinginkan dari daftar dan ikuti langkah-langkah yang ada pada Wizard untuk menyelesaikan pemasangan DWA-181

MASALAH-MASALAH PEMASANGAN DAN KONFIGURASI

1. APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA CD HILANG?
CD berisi perangkat lunak driver dan manual yang bisa diperoleh dari D-Link (lihat Dukungan Teknis di bawah). Windows 7, Windows8.1, Windows 10 biasanya akan memasang driver secara otomatis.

2. LUPA WIRELESS ENCRYPTION KEY
Wireless encryption key diatur di Wireless Access Point, Router atau DSL Modem Router. Jika encryption key hilang/lupa, satu-satunya solusi adalah mengatur ulang Access Point/Router untuk menggunakan encryption key yang baru. Hubungi pembuat Wireless Access Point/ Router/DSL Modem Router yang anda gunakan.

3. TIDAK BISA MELAKUKAN KONEKSI NIRKABEL
- Periksa apakah DWA-181 sudah terpasang dengan baik di port USB atau coba pasang DWA-181 di port USB yang lain.
- Pastikan bahwa pengaturan nirkabel pada DWA-181 sudah sesuai dengan pengaturan pada Access Point/Router. Periksa pengaturan berikut ini.
Wireless Network Name (SSID)
Wireless Encryption Key
Wireless Security Method (mis. WEP, WPA2)
Untuk memeriksa apakah koneksi Nirkabel sudah dibuat, pada Windows System Tray (di sebelah kanan bawah). Warna merah berarti belum ada koneksi yang dibuat.
- Periksa apakah Internet bekerja dengan baik pada computer tersebut.
- Pastikan bahwa langkah-langkah pemasangan perangkat lunak sudah dilakukan dengan semestinya, jika tidak, ulangi pemasangan perangkat lunak.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:
Tel: 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:
Pertanyaan Umum: sales@id.dlink.com
Bantuan Teknis: support@id.dlink.com
Website: <http://www.dlink.co.id>



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”