D-Link



PASSO 2: COMO CONFIGURAR SEU ROTEADOR

a) Siga os procedimentos destacados acima para instalar fisicamente seu roteador

b) Abra seu navegador de Internet e digite http://192.168.11.1 na barra de endereços, conforme ilustração abaixo.

С

◆ ▶ http://192.168.11.1

c) Na página de configuração do roteador, mantenha os campos Nome de Usuário e Senha como estão e clique no botão Login.



PASSO 3: COMO CONFIGURAR SUA INTERNET

1) Para clientes NET (ou outro provedor) que utilizam conexão de IP dinâmico

a) O roteador irá detectar automaticamente o tipo de sua conexão e selecionará a opção DHCP. Mantenha esta definição e siga para o passo Como configurar sua rede Wireless.



PASSO 1: COMO LIGAR SEU ROTEADOR - CONEXÕES FÍSICAS

Conecte seu modem (aparelho fornecido por seu provedor de Internet) ao seu novo roteador utilizando um cabo de rede RJ-45.

- a Se o seu modem estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo do computador e conecte a mesma na porta WAN (Internet) de seu roteador.
- **b** Se o seu modem estiver conectado ao seu computador através de uma conexão Wireless (sem fios), então utilize um cabo de rede RJ-45 para conectar o seu modem à porta WAN (Internet) de seu roteador.



Obs.: é necessário que seu computador ou notebook tenham um adaptador wireless já instalado.

2) Para clientes VIVO, VELOX (ou outro provedor) que utilizam conexão ADSL (através de linha telefônica).

a) O roteador irá detectar automaticamente o tipo de sua conexão e selecionará a opção PPPoE. Digite o Nome de usuário e Senha de conexão com seu provedor de Internet.

b) Antes de concluir, siga para o passo Como configurar sua rede Wireless.

Configuração Wan	
Tipo de conexão: Nome de usuârio: Senha:	PPPoE usuario@provedor.com.br
Validar conta	
SSID: D-Link_DIR-608 Chave: 123456789abc (8-63 caracteres ou 64 dígitos hexadecimais)	
Salvar e conectar Configurações de rede avançadas	

PASSO 4: COMO CONFIGURAR SUA REDE WIRELESS

a) Escolha e digite um novo nome para a rede sem fios de seu roteador no campo SSID.

b) Defina e digite uma senha no campo Chave para proteger sua rede Wi-Fi

Clique no botão **Salvar e conectar** para finalizar as configurações de seu roteador.

Seu Roteador D-Link 2 800 Cabo de rede (RJ-45) 3 Seu Modem 0 de Internet

COMO ATUALIZAR A FIRMWARE DO ROTEADOR

A atualização de firmware é importante para correção de problemas de software de seu roteador. Para fazer o download da última versão de firmware disponível para este produto, acesse o site http://www.dlink.com.br/produto/dir-608 e clique na guia **Downloads** para baixar a última versão disponível

Nota: Antes de atualizar a firmware, verifique a versão de hardware do roteador ela está localizada na etiqueta embaixo do equipamento e é identificada como H/W, conforme exemplo na imagem destacada.



a) Siga os procedimentos do tópico Como configurar seu roteador para ter acesso às configurações da página de atualização.

b) Clique nas abas Manutenção > Atualização de firmware. Clique no botão Browse (Procurar), selecione o arquivo da nova versão de firmware, e clique no botão Carregar.

Atualizar Firmware

Esta página permite-lhe atualizar o firmware do Roteador Wireless para a nova versão. Observe, não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso pode travar o sistema. Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado.

Selecionar Arquivo

Browse... Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmwar



Conecte a fonte de alimentação ao roteador e ligue-a em uma tomada elétrica. Verifique se os indicadores luminosos do roteador se acendem



Certifique-se de que o seu modem está ligado em uma tomada elétrica e conectado ao seu link de Internet através de um cabo de telefone (para conexões ADSL - exemplo: VIVO, VELOX) ou cabo coaxial (para conexões DOCSIS – exemplo: NET).

Guia de Solução de Problemas (FAQ)

1) PROBLEMAS DE CONEXÃO COM A INTERNET

Meu link de Internet utiliza conexão ADSL (PPPoE), mas não consigo acessar a Internet. O que devo fazer?

Entre em contato com seu provedor de Internet para validar o tipo de sua conexão e o Nome de Usuário e Senha de autenticação.

2) PROBLEMAS COM WI-FI

Não consigo conectar meu notebook/PC ao roteador para realizar as configurações. O que fazer?

a) Desligue e ligue o roteador.

b) Desative e ative o adaptador de rede Wireless em seu computador.

c) Verifique as configurações de endereço IP de seu computador. **OBS.:** para ajuda quanto às opções B e C, entre em contato com o suporte do fabricante de seu computador.

Esqueci a senha da minha rede Wi-Fi. Como posso recuperá-la?

Utilize um cabo de rede para conectar seu computador ao roteador (portas LAN 1-4) e então digite em seu navegador o endereço http://192.168.0.1/wizard_setup.htm. Visualize ou altere o campo **Chave** e clique no botão **Salvar e Conectar.**

3) OUTROS PROBLEMAS

Os indicadores luminosos (LEDs) do roteador não acendem. O que fazer?

a) Verifique se não há falta de luz no local de uso.

b) Teste o roteador em outra tomada de energia.

c) Verifique se o conector da fonte de alimentação está bem conectado ao roteador.

Como recuperar as configurações de fábrica?

Com o roteador ligado, utilize um obieto pontiagudo (clipe de papel) e pressione por 10 segundos o orifício **RESET** localizado na parte traseira do roteador.

ATENÇÃO: após este procedimento, as configurações atuais do produto serão perdidas. Siga novamente este guia de instalação para configurar seu roteador.

ENTRE EM CONTATO

Este guia de instalação aborda configurações básicas do produto. Para outras informações sobre configuração ou outros problemas, por favor acesse nosso site através do link http://www.dlink.com.br/contatos-suporte para acesso aos canais de CHAT e TELEFONE da