

## Redirecionamento de Portas - Servidor Virtual DIR-608



## DIR-608

Acesse • www.dlink.com.br

## **D-Link**

## Procedimentos para configuração de Redirecionamento de Portas

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-608, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-608.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.11.1</u> e tecle **Enter**.

(⇐) ➡)	,Q + →	<i> Nova guia</i>	×	

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

				X
🗲 🕣 🍯 http://192.168.11.1/login 🔎 🖛 🖒 🦉 Roteador Wireless	×			<b>↑</b> ★ ₩
Página de produtos: DIR-608		Versão de hardware: A1	Versão de firr	nware: 1.00
D-Link		Selec	ionar idioma	Portuguese 🗸
Login				_
				_
				_
Nome de Usuário:	Admin	×		_
Senha:				_
	Login			_
				_
				_
				_
				_
				_
WIRELESS				
Copyright © 200	08-2016 D-Link	Systems, Inc.		



3-Clique nas abas Avançado > Servidor virtual e altere os seguintes parâmetros:

Selecione a opção **Nome de serviço definido pelo usuário** e digite um nome para a regra. **Protocolo:** Selecione o tipo de protocolo utilizado pelo serviço. Caso o serviço utilize os protocolos **TCP** e **UDP**, crie uma regra para cada protocolo.

Porta WAN: Digite o número da porta.

Porta LAN aberta: Repita o número da porta.

Endereço IP LAN: Digite o IP local do host que receberá o redirecionamento.

Clique em Aplicar mudanças para salvas as configurações.

Página de produtos	s: DIR-608			Versão de	hardware:A1 Ver	são de firmware: 1.00
D-Linl	ć				Selecionar	idioma Portuguese 🗸
DIR-608	Configuração Wir	eless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Lista de controle de acesso	Servidor Virtual					Dicas úteis
Acionamento de portas DMZ	A página permite-lhe configurar o Gateway.	servidor virtual, de i	maneira que os outros	possam acessar o servidor p	por meio do	Você pode configurar o servidor virtual sobre esta página, para que aplicação da WAN
Bloqueio de URL	Tine De Cervice					computador.
DNS dinâmico	TIPO DE SETVIÇO				-	Mais
Controle de tráfego	Nome do serviço usual	FTP	~			
UPnP	<ul> <li>Nome do serviço definido pelo usuário</li> </ul>	S.				
telnet	Protocolo	TCP	~			
Servidor virtual	Porta WAN	21	(ex. 5001:5010)			
Filtro IPv6	Porta LAN aberta	21				
Roteamento IPv6	Endereço IP LAN	192.168.11.100				
	Tabela De Redirecionamen Nome do Servidor Pro	to De Servidor tocolo Ender	Aplicar mudanças Virtual Atual reço IP Local P	orta local Porta WAN	Status Ação	

Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte