

Alterar o IP de LAN DIR-809

Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador



Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.

Acesse • www.dlink.com.br



O nome das redes de 2.4GHz e 5GHz estão impressos na etiqueta em baixo do roteador.

 P/N:
A1E

 H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.03(PT)
 Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:

 S/N:
 D-Link_DIR-809

 Wi-Fi Name(SSID) 5GHz:
 D-Link_DIR-809_5GHz

 MAC ID:
 WPS PIN: 52198625



Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço

D-Link

ou

	"🗍 🛈 奈 📊 70% 🗖 15:10
http://dlinkrouter.local	\bigotimes
http://dlinkrouter.local dlinkrouter.local	
http://dlinkrouter.local	
http //dlinkrouter.local	Γ



D-Link

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique Login.

Login	
Efetue login no roteador :	
Nome de usuário Senha	Login



Clique na aba Configuração e Configuração LAN.

AJUSTES ROTEADOR

Use esta seção para definir as configurações de rede internas do roteador. O endereço IP que está configurado aqui é o endereço IP que você usa para acessar a interface de gerenciamento baseada na Web. Se você alterar o endereço IP aqui, você talvez precise ajustar as configurações de rede do seu computador para acessar a rede novamente.

Endereço IP roteador:	192.168.2.1
Máscara de subrede :	255.255.255.0
Nome de Domínio Local :	dlinkrouter
Habilitar DNS relay :	

Digite o número de IP desejado no campo Endereço IP roteador. Ex.192.168.2.1.

Não é necessário alterar as demais informações.

Clique em Salvar configurações

Salvar configurações

REINICIANDO
Por favor espere 33 segundos
Se você alterou o endereço IP do roteador você precisará alterar o endereço IP em seu navegador antes de acessar o site de configuração novamente.
Você pode acessar o dispositivo através do endereço IP:

192.168.2.1

Assim que finalizado a contagem regressiva, conecte o seu modem ao roteador para que possas usufruir a internet.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte