

Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico DIR-815





Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.



D-Link

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco) Clique em Login.

Página do produto	o: DIR-815		Versão de hardware: D1	Versão de firmware:	4.00WW
D-Li	nik				
	INICIAR SESSÃO				
	Iniciar sessão no router:	Nome de usuário : Admin Senha :	Iniciar sessão		
WIRELES	is				
		Copyright © 2016 D-Link Corporation. All rig	hts reserved.		



3- Clique nas abas **Configurações > Internet > Configuração manual de conexão Internet**.

Página do produto: DIF	R-815		Versão (de hardware: D1 Vers	ão de firmware: 4.00WW
D-Lini	<				
DIR-815	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
INTERNET CONFIGURAÇÕES WI-FI CONFIGURAÇÕES DE REDE ARMAZENAMENTO IPV6	CONEXÃO À INTERNET Se está configurando o dispositivo pela primeira vez, recomendamos que clique no Assistente de Configuração da Conexão à Internet e siga as instruções passo a passo. Se pretender modificar ou configurar as configurações do dispositivo manualmente, clique em Configuração Manual da Conexão à Internet. ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO À INTERNET Se deseiar utilizar o nosso Assistente baseado na Web de fácil utilização para o ajudar na conexão				Dicas úteis • Caso nunca tenha configurado um roteador anteriormente, clique em Conexão com Internet Setup Wizard e o roteador irá guiá-lo através de algumas etapas simples configurar sua rede. • Para usuários avançados e que já tenham configurado um roteador antes, clique em Manual de Configuração de Conexão à Internet e obtenha as opções de configuração manual. • Mais
	do seu novo Roteador D-Link Systems à Internet, clique no botão abaixo. Assistente de Configuração de Conexão à Internet Nota: Antes de lançar o assistente, certifique-se de ter seguido todos os passos descritos no Guia de instalação rápida incluído no pacote. OPÇÃO DE CONEXÃO MANUAL DA INTERNET				
	Se voce quiser definir a seguida, clique no botão	s conrigurações de Interne o Configuração manual aba Configuração manual	t do seu novo Roteador D-l ixo. de conexão Internet	Link manualmente, em	
WIRELESS					
	C	opyright © 2016 D-Link Co	rporation. All rights reserve	ed.	

D-Link

4- Selecione IP dinâmico (DHCP)

Página do produto: DIR-815 Versão de hardware: D1 Versão de firmware: 4.00WW					
D-Link					
DIR-815	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
INTERNET	WAN				Dicas úteis
CONFIGURAÇÕES WI-FI CONFIGURAÇÕES DE REDE ARMAZENAMENTO IPV6	ONFIGURAÇÕES WI-FI Use esta seção para configurar o seu tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher IP estático, DHCP, PPPOE, PPTP, L2TP, DS-Lite. Se você não tem certeza do seu método de conexão, entre em contato com seu provedor de serviços Internet. • Conexão à Internet: Quando configurar o router para aceder à Internet. RMAZENAMENTO Nota: Se estiver a utilizar a opção PPPOE, terá de remover ou desativar qualquer software de cliente PPPoE nos seus computadores. • Salvar as configurações • Conexão à Internet e conexão a Tipo de Ligação à Internet. VP6 TIPO DE CONEXÃO À INTERNET Escolha o modo a utilizar pelo router para ligar à Internet. • Conexão a escolher, contacte o seu Fornecedor do Serviço de Internet (ISP). • Apoio: Se você está tendo problemas para acessar IP dinamico (DHCP) • • Apoio:				Conexão à Internet: Quando configurar o router para aceder à Internet, certifique-se de que seleciona o Tipo de Ligação à Internet correto a partir do menu condente. Se a ão timer a
					certeza da opção a escolher, contacte o seu Fornecedor do Serviço de Internet (ISP). • Apoio: Se você está tendo problemas para acessar
	TIPO DE CONEXÃO À	INTERNET (DHCP) DO I	NDEREÇO IP DINAMIO	0:	a Internet através do roteador, verifique as configurações que vorê
	Utilize este tipo de conexão com a Internet se o seu Provedor de Internet (ISP) não lhe fornecer informações de endereços IP e / ou um nome de usuário e senha.				digitou nesta página e verifique com o seu ISP, se necessário.
	Nom	e do host : dlinkrouter			• Mais
	Us Servidor de DNS	e unicast : 🔲 (compat	bilidade para alguns servid	lores DHCP)	
	Servidor de DNS A	ternativo :	(opcional)		
		MTU : 1500]		
	Ende	Clonar ender	eço MAC de seu computador		
	Salvar as configurações	Não Salve as Configuraçõe	s		
WIRELESS					
	c	pyright © 2016 D-Link Co	poration. All rights reserve	d.	

Nome do host (opcional)

Este campo é opcional mas pode ser necessário para alguns Fornecedores de Serviços de Internet. O nome padrão é dlinkrouter.

Use unicast (opcional)

Deixe desabilitado

Endereço de DNS preferido

Introduza o endereço IP do servidor DNS (Serviço de Nome de Domínio) Preferido fornecido pelo seu ISP.

Endereço DNS Secundário (opcional)

Se o seu ISP lhe der um endereço de IP do servidor DNS alternativo, introduza-o neste campo.

MTU

A MTU (Unidade Máxima de Transmissão/Transferência) é o maior pacote que pode ser enviado pela rede. As mensagens superiores à MTU são divididas em pacotes mais pequenos. **1500** é o valor padrão. Alterar este número pode afetar negativamente o desempenho do seu router. Altere este número apenas se um dos nossos representantes de Assistência Técnica ou o seu ISP lhe pedir.

Endereço MAC (opcional)

O campo Endereço MAC (Controle de Acesso ao Meio) é necessário em alguns Fornecedores de Serviços de Internet (ISP). O endereço MAC predefinido é definido como endereço MAC da interface WAN no router. <u>O mais usual é usar o botão "Clonar Endereço MAC"</u> para copiar automaticamente.



5- Clique em **Salvar as configurações** no final da tela.



6- Aguarde enquanto as alterações sejam aplicadas.

Página do produto:	DIR-815	Versão de hardware: D1	Versão de firmware: 4.00WW		
	-				
	16				
_					
	SALVANDO				
		As configurações estão sendo salvas e aplicadas.			
		Aguarde			
WIRELESS					
		Copyright © 2016 D-Link Corporation. All rights reserved.			

D-Link

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte