

## Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico DIR-819



## D-Link

## Procedimentos para configuração de Internet – Modo IP Dinâmico

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-819.





3

2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle Enter.

$(\leftarrow)$	🧉 http://192.168.0.1	,Q + →	遵 New tab	×	

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

**Nome de usuário:** Admin **Senha:** (*deixe em branco*) Clique em **Iniciar sessão**.





## 3-Clique nas abas CONFIGURAÇÃO > INTERNET, depois clique no botão Configuração manual de conexão Internet.

Página do produto: DIR-819			Ver	Versão de firmware:1.00	
D-Lini	Č				$\prec$
DIR-819	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
INTERNET			16 	34	
CONFIGURAÇÕES WI-FI	CONEXÃO À INTERNE	Dicas úteis			
CONFIGURAÇÕES DE REDE	Se está configurando o Configuração da Conex ou configurar as config	<ul> <li>Caso nunca tenha configurado um roteador anteriormente, clique em</li> </ul>			
IPV6	Conexão à Internet.	Conexão com Internet Setup Wizard e o			
	ASSISTENTE DE CON Se desejar utilizar o no do seu novo Roteador Nota: Antes de lançar Guia de instalação rápid OPÇÃO DE CONEXÃO Se você quiser definir a em seguida, clique no	Setup Wizard e o roteador irá guiá-lo através de algumas etapas simples configurar sua rede. • Para usuários avançados e que já tenham configurado um roteador antes, clique em Manual de Configuração de Conexão à Internet e obtenha as opções de configuração manual. • Mais			
WIRELESS					



4-Altere os seguintes parâmetros:

A minha conexão à Internet é: Selecione IP dinamico (DHCP).

**Obs.**: Caso sua operadora tenha fornecido os endereços de DNS, digite-os nos campos **Servidor de DNS Preferido** e **Servidor de DNS Alternativo**.

Clique em Salvar as configurações.



**D-Link** 

5-Clique na aba ESTADO > INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO e verifique os campos: "Endereço Local" e "Servidor de DNS Preferido e Alternativo".

Caso estiver **0.0.0.0** clique em **Conectar**.



Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte