

Configuração em Modo Repetidor

**DIR-819** 



# D-Link



1º LED	Power (de energia)	Uma luz contínua indica uma conexão correta com a fonte de alimentação.
2º LED	Wireless (LED de 2,4 GHz)	Uma luz contínua indica que a banda sem fio de 2,4 GHz está ativada.
3º LED	Wireless (LED de 5 GHz)	Uma luz contínua indica que a banda sem fio de 5 GHz está ativada.
4º LED	LED de Internet	Uma luz contínua indica uma conexão na porta da Internet.
5º LED	WPS	LED acende ao configurar uma rede wireless por WPS. WPS desativado, LED mantém-se desligado.

## **D-Link**

# Procedimentos para configuração em Modo Repetidor

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-819.





2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços http://192.168.0.1 ou digite <u>dlinkrouter.local./</u> e tecle Enter.

0					
$(\leftarrow)$	🥌 http://192.168.0.1	,Q + →	遵 New tab	×	

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de usuário: Admin Senha: (deixe em branco) Clique em Iniciar sessão.



#### 3- Clique em Configuração (1), Device Mode (2). Selecione a opção REPEATER (3).





4- Para finalizar esta etapa selecione 2.4GHz ou 5Ghz como desejar, e salve as configurações clicando em Save Settings.



Caso necessário, confirme em OK e aguarde a contagem regressiva de 80 segundos para ir para a próxima etapa.



5- Reinicie a Sessão do equipamento. Clique em Configuração (5), 2.4Ghz Repeater (6). Em seguida, clique em Site Survey (7), e aguarde 15 segundos para a leitura das redes wireless do local.

Página do produto : DI	R-819		Ver	são de hardware: A1	Versão de firmware: 1.06
D.I imi	-	_			
		5			
DIR-819	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
CONFIGURAÇÕES WI-	WIRELESS REPEATER	ι			Helpful Hints
CONFIGURAÇÕES DE REDE	This page is used to cor Step 1: click 'Site Surve click "Next".	figure the parameters fo y'. Sites surveyed will be	r wireless repeater. displayed in the list below.	Select one item, and	<ul> <li>This page is used to configure the parameters for wireless</li> </ul>
DEVICE MODE					Step 1: click 'Site
2.4G REPEATER	6 SSID of A	NP :			Survey'. Sites surveyed will be displayed in the
	7	Site Survey			list below.Select one item, and click "Next".
WIRELESS					



6- Agora, **selecione** sua **rede Wireless principal** a qual pretende repetir o sinal, e clique em **Next** para avançar. (Obs: Atente-se para a porcentagem do sinal. Recomendamos o mínimo de 50%).

Página do produto : DIR-819 Versão de hardware : A1 V								Versão de firmware: 1.06	
D-Lin1	~								
		~				_			
DIR-819	C	ONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FER	RAMENT	AS	EST/	ADO	SUPORTE
CONFIGURAÇÕES WI-	wı	RELESS REPEATE	R						Helpful Hints
F1	This	s page is used to co	nfigure the parameters for	r wireless	repeater				<ul> <li>This page is used to</li> </ul>
REDE	Ste	p 1: dick 'Site Surve « "Next".	y'. Sites surveyed will be o	displayed	in the list	below.S	elect one ite	m, and	configure the parameters for wireless
DEVICE MODE									repeater.
2.4G REPEATER									Survey', Sites surveyed
		SSID of	AP: dlink-0FC8						will be displayed in the list below.Select one
			Site Survey		_				item, and click "Next".
_	#	SSID	MAC Address	Channel	Signal	5	Security	Select	
	1	dlink-0FC8	90:8D:78:69:0F:C8	11	100%	WPA/W	/PA2-PSK	۲	
	2	stf2	28:3B:82:3D:4B:B6	6	100%	WPA/W	/PA2-PSK	0	
			12:18:0A:79:4D:5C	1	100%	WPA/W	PAZ-PSK	0	
	5		06:18:0A:79:4D:5C	1	65%	OFF	FA2TON	0	
	6		16:18:0A:79:4D:5C	1	65%	OFF		ŏ	
	7	STEMOB	0A:18:0A:79:4D:5C	1	60%	WPA/W	/PA2-PSK	õ	
	8	Rafaella luna	52:92:B9:04:8D:D4	11	24%	WPA2-	PSK	0	
	9	2G_LUCIFER	90:58:51:A6:B5:DF	1	5%	WPA2-	PSK	0	
	Clid	k 'Next' to Continue	repeater settings						
			N	levt					
				EAL					
WIRELESS									



7- Insira a Senha da rede wireless principal selecionada. E clique em Next.



Acesse • www.dlink.com.br



### 8- Nesta tela, altere o endereço de IP (IP Address) para 192.168.0.254 como mostrado abaixo.

Página do produto:DIR	-819		Ver	são de hardware:A1					
D-Link	Č								
DIR-819	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FERRAMENTAS	ESTADO					
CONFIGURAÇÕES WI- FI CONFIGURAÇÕES DE REDE DEVICE MODE 2.4G REPEATER	FINISH CONFIGURATIOn Step 3: dick 'Finish' to satisfy recommend that with the center of the Aid the local gateway to 1920 IP Address	ION ave the configuration. It you modify IP address P. (ex. if IP address of A 2.168.1.2). ss: 192.168.0.1	of the local gateway to ave P is 192.168.1.1, you can	id IP address conflicts modify IP address of					
	Subnet Mas	sk: 255.255.255.0		Página do pr	oduto : DIR	₹-819		Ve	rsão de hardware: A1
	Gatewa DN	Ay: 192.168.0.1	inish	D-I	inl	<u>¢</u>			
				DIR-819	//	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADA	FERRAMENTAS	ESTADO
				CONFIGURA	ÇÕES WI-	FINISH CONFIGURAT	FION		
				CONFIGURA REDE DEVICE MOD	ções de De	Step 3: click 'Finish' to s strongly recommend th with the center of the the local gateway to 19	ave the configuration. at you modify IP address AP. (ex. if IP address of A 92.168.1.2).	of the local gateway to av AP is 192.168.1.1, you can	roid IP address conflicts modify IP address of
					LIX	IP Addro Subnet Ma Gatew D	ess: 192.168.0.254 sk: 255.255.255.0 ray: 192.168.0.1 NS: 192.168.0.1	Altere aqui o	endereço de IP.



9- Por fim, clique em **OK** e aguarde a contagem regressiva de 80 segundos para finalização do procedimento.



Parabéns! Seu equipamento segue configurado em Modo Repetidor. É só conectar-se e navegar na Internet!



### **Observações:**

1. Caso não funcione de início, realize o **reset** (por 10 segundos) do equipamento D-LINK e reconfigure o modo Repetidor.

2. Recomendamos fixar um canal 1, 6 ou 11 na rede Wireless no roteador principal para maior estabilidade.

3. Equipamentos que emitam radiofrequência igual à do D-LINK podem causar interferência, diminuindo qualidade do sinal se próximos ao D-LINK.

D-Link

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte