

DIR-822



D-Link

Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.





2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**.

00					
()	@ http://192.168.0.1/	$\rho \rightarrow \phi$	遵 Nova guia	×	

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.



D-Link DIR-822 HW:C1 FW:3.01	Configurações	Funcionalidades Gerenciamento
Internet conectada Clique em qualquer item no diagrama para mais informação	Passo a Passo Internet (WAN)	
Internet (WAN)	Wireless (Wi-Fi)	Clientes conectados: 1
	Rede (LAN)	

D-Link

4- Altere os seguintes parâmetros:

Endereço IP da LAN: digite o novo endereço de IP do roteador. (Ex: 192.168.1.1) **Másc. de Sub-rede:** digite a máscara de sub-rede. (Ex: 255.255.255.0)

Clique em Salvar e aguarde a configuração ser salva.



Configuração realizada com sucesso, conecte o modem ao roteador para que possas usufruir da internet.

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte