

**DIR-822** 



## Procedimentos para configuração da Rede Wireless

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-822, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-822.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a> e tecle Enter.

(C ) ( http://192.168.0.1/	$\rho \rightarrow \rightarrow$	<i>i</i> Nova guia	×

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.

← → Ø http://192.168.0.1/ir	fo/Log 🔎 – 🖒 <i>ể</i> D-LINK	×	× □ - ×
D-Link Nome do	modelo: DIR-822 Versão de hardwa	re: C1 Versão de firmware: 3.01	Idioma: português 🗸
	Senha do ao	dministrador:	
	COPYRIGHT	2016 D-Link <u>Contrato de licença</u>	



4

## 3-Clique nas abas Configurações > Wireless (Wi-Fi):





4- Altere os seguintes parâmetros:

Status: Selecione Habilitado.

Nome Wi-Fi (SSID): Crie um nome para sua rede sem fio.

Senha: Crie uma senha para sua rede sem fio, esta senha deve possuir no mínimo 8 dígitos.

**Obs.**: Utilize as instruções acima para configurar as redes 2.4GHz e 5GHz.

5- Clique em Salvar e aguarde as configurações serem salvas.

	Vireless ( Itilize esta seção para defin	Wi-Fi) nir as configurações wireles	s para o seu Roteador D-Link.	Observe que as
	nudanças feitas nesta seça	ao tambem precisarao ser di	uplicadas no seu ciiente vvireie	SS.
Configurações >> Wireless	s (Wi-Fi)		Rede Convidados	Salvar
2.4GHz				
	Status:	Habilitado	_	
	Nome Wi-Fi (SSID):	dlink-3E6C		
	Senha:	kxwcb61559		
			Configu	rações avançadas.
5GHz			_	
	Status:	Habilitado		
	Nome Wi-Fi (SSID):	dlink-3E6C-5GHz		
	Senha:	kxwcb61559		
			Configu	irações avançadas

Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte