

Visão traseira





Procedimentos para configuração de Redirecionamento de Portas

Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.



http://dlinkrouter.local ou http://192.168.0.1

	"🔲 🛈 奈 📶 70% 🗖 15:10			"🔲 🕲 🥱 📶 70% 🗖 15:09
http://dlinkrouter.local	\bigotimes		http://192.168.0.1	\bigotimes
http://dlinkrouter.local dlinkrouter.local		ou	192.168.0.1 192.168.0.1	
http://dlinkrouter.local			192.168.0.1	
http //dlinkrouter.local				





Antes de liberar as portas você deve realizar uma Reserva de DHCP.







vançado >> Redirecionamento de portas					Servidor virtu	<u>ial</u> S	Salvar	
Status	Nome	IP Local	Porta TCP	Porta UDP	Relógio e Programação	Editar	Excluir	
Adicionar regra Remanescente: 15								
				COPYRIGHT © 2014	D-Link			

Acesse • www.dlink.com.br





- Nome: Digite um nome para a regra.
- IP Local: Selecione o dispositivo no menu ou digite o IP.
- Porta TCP: Digite as portas TCP que deseja abrir. Você pode inserir uma única porta ou um intervalo de portas, separando-as com vírgula. (Por exemplo: 24,1009,3000-4000).
- Porta UDP: Digite as portas UDP que deseja abrir. Você pode inserir uma única porta ou um intervalo de portas, separando-as com vírgula. (Por exemplo: 24,1009,3000-4000).
- Relógio e Programação: Selecione no menu o horário que a regra será ativada. Pode ser definida como Sempre ou você pode criar seus próprios horários na seção de Relógio e Programação.



Avançado >> Redirecionamento de portas					Servidor virtual	Salvar	
Status	Nome	IP Local	Porta TCP	Porta UDP	Relógio e Programação	Editar	Excluir
	Servidor	192.168.0.145	24,1009,3000-4000	24,1009,3000-4000	Sempre		

Adicionar regra Remanescente: 14



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte