

Modem roteador ADSL2+ Wireless N 300 DSL-2740E

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO



Modem roteador ADSL2+ Wireless N 300 DSL-2740E

ADAPTADOR DE ENERGIA ADAPTADOR

CABO ETHERNET (CABO RJ-45) CONECTE O MODEM NO COMPUTADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO

CABO DE TELEFONE RJ-11

Caso a sua embalagem não contenha algum desses itens, contate o seu revendedor.

VISÃO GERAL DO HARDWARE

PAINEL TRASEIRO - CONEXÕES



Botão/Porta	Descrição
ON/OFF	Use este botão para ligar o roteador ADSL2+.
Ligado	Interface para conectar o adaptador de energia. A saída do adaptador de energia é: 12V DC, 0.5A.
Sincronismo	Interface RJ-11 que se conecta à tomada de telefone ou ao micro filtro através do cabo de telefone.
LAN	Interface RJ-45 que se conecta à interfaces Ethernet do computador ou a outros dispositivos Ethernet.
Reset	Utilize para restaurar as configurações de fábrica. Mantenha pressionado por aproximadamente 10 segundos.
WPS	Pressione este botão para adicionar um dispositivo a sua rede existente ou para criar uma nova rede.
WIRELESS ON/OFF	Pressionando este botão você liga ou desliga a rede Wireless.

PAINEL FRONTAL - APRESENTAÇÃO DOS LEDs



Indicação Luminosa	Cor	Estado	Descrição
	Verde	Aceso	Modem ligado
Ligado		Apagado	Modem desligado
	Vermelho	Aceso	Mau funcionamento
Sincronismo	Verde	Aceso	Sinal DSL sincronizado
		Piscando	Sincronizando sinal DSL
		Apagado	Sem sinal DSL
	Verde	Aceso	Rede Wi-Fi funcionando
Wi-Fi		Piscando	Atividade na rede Wi-Fi
		Apagado	Sem atividade na rede Wi-Fi ou rede Wi-Fi desligada
	Verde	Aceso	Modem conectado e sem tráfego de Internet
Internet		Piscando	Modem conectado e com tráfego de Internet
Internet		Apagado	Modem desconectado ou em modo bridge
	Vermelho	Aceso	Modem tentou se conectar a Internet, mas houve falha
	1	Aceso	Conexão estabelecida entre o modem e o cliente
WPS	Verde	Piscando	WPS devidamente iniciado
		Apagado	WPS desativado
		Aceso	Dispositivo conectado a porta LAN do modem
LAN	Verde	Piscando	Atividade detectada na porta LAN
		Apagado	Sem atividade

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Início Rápido (ACESSO VIA ENDEREÇO IP)

Para configurar o DSL-2740E manualmente conecte seu computador DSL-2740E usando o cabo Ethernet fornecido. Então conecte o cabo de energia no DSL-2740E. O LED Power ficará aceso na cor verde.

Então simplesmente abra uma janela do seu navegador WEB e no campo de endereço digite:

ENDEREÇO IP: http://192.168.1.1/wizard

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

O Assistente de Configuração (Wizard) é um utilitário para ajudá-lo a conectar seu dispositivo a seu provedor de serviço de Internet. Somente alguns poucos passos são necessários. Ele o guiará passo a passo para configurar a senha e os demais parâmetros para conexão do seu dispositivo à Internet. O Wizard é um guia útil para usuários que estão configurando o equipamento pela primeira vez.

×	l
D-Link	
RUN WIZARD	
R.	

RODE O WIZARD

Siga os passos dentro do Wizard para completar a configuração do DSL-2740E

WPS - Wi-Fi Protected Setup

Para configurar o acesso de um dispositivo Wi-Fi via WPS, utilize o botão localizado na parte de trás do DSL-2740E, conforme segue:

- a) Mantenha o botão WPS pressionado por um intervalo de tempo entre 5 e 10 segundos
- b) Verifique que o indicador correspondente no painel frontal do roteador está piscando
- c) Acione a função WPS no dispositivo Wi-Fi que você deseja configurar

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. COMO EU CONFIGURO MEU ROTEADOR DSL-2740E, OU CONFIGURO MEU NOME DE REDE WIRELESS (SSID) E CHAVE DE CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- Conecte seu PC ao roteador utilizando o cabo Ethernet.
- Abra o navegador web e digite o endereço http://192.168.1.1
- Digite a senha definida na primeira vez que o wizard foi executado.
- Se você trocou a senha e não se lembra, você pode utilizar o botão "Reset" para restaurar a senha padrão.

2. COMO RESTAURAR MEU DSL-2740E PARA CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA?

- Assegure-se que seu roteador está ligado.
- Mantenha o botão de Reset localizado no painel traseiro pressionado por 10 segundos.
 Nota: Restaurando seu roteador para configurações de fábrica apagará todas as configurações atuais. Para reconfigurar, acesse o roteador conforme indicado na questão 1, e então execute o Wizard.

3. COMO EU ADICIONO UM NOVO CLIENTE WIRELESS OU PC SE EU ESQUECI O NOME DA REDE SEM FIO (SSID) OU CHAVE DE CRIPTOGRAFIA?

- Para conectar qualquer dispositivo sem fios com o roteador você deverá utilizar o nome de rede (SSID) e chave de criptografia corretos.
- Utilize a interface de configuração WEB (como descrito no item 1) para verificar ou escolher os parâmetros de configuração wireless.
- Certifique-se que você anotou os parâmetros de configuração e então utilize-os como dados de configuração de seus dispositivos sem fio. Você encontrará uma área apropriada para anotação destes dados para uso futuro no verso deste documento.

4. POR QUE EU NÃO TENHO ACESSO À INTERNET?

 Por favor, contate sua operadora para assegurar-se que seu serviço está habilitado e conectado e que seu nome de usuário e senha do provedor de serviço estão corretos.

5

SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

NOTA

LEMBRETE DA REDE SEM FIO

Nome da rede sem fio (SSID)

Senda da rede sem fio



Resolução 506

"Esse equipamento opera em carater secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."