

Liberação de Porta – DMZ

DI-524



DI-524

D-Link

Procedimentos para configuração de DMZ

1- Para realizar o procedimento de configuração em modo DMZ um dos computadores deve estar conectado via cabo Ethernet a qualquer porta LAN do DI-524/150.





2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

nter Net	work Passwo	rd	? ×		
?	Please type y	our user name and password.			
	Site:	192.168.0.1			
	Realm	DI-524			
	<u>U</u> ser Name	admin			
	<u>P</u> assword				
	Save this password in your password list				
		(OK) Ca	ancel		
			ancel		

User Name: admin Password: (Deixe o campo em branco)

Clique em **Ok**.

3- Clique na guia **Advanced** e à esquerda no botão **DMZ**.

DMZ IP Address: Digite o IP de seu servidor ou computador (Exemplo: 192.168.0.150).

É importante deixar esse IP especificado na máquina, pois se se trocar o endereço IP a regra deixará de funcionar.

Clique em Apply

D-Link Building Networks for People			Wirel	ess 15 0	2
DI-524 Virtual Server Application Filter Firewall DDNS DMZ Performance	Home DMZ DMZ(Demilitariz, to the Internet. IP Address	Advanced ed Zone) is used to a © Enabled O Disat 192.168.0 150	Tools llow a single con	Status nputer on the LAN to Apply Ca	Help b be exposed ancel Help

5

D-Link

Acesse • www.dlink.com.br

4- Clique no Botão **Continue** para continuar.



Configuração realizada com sucesso.

6

D-Link

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte