

Redirecionamento de Portas - Servidor Virtual

DI-524

Procedimentos para configuração de Redirecionamento de Portas

1- Para realizar o redirecionamento de seu roteador, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-524.



D-Link



2- Acesse agora a página de configuração do Roteador. Abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle Enter.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

D-Link

Enter Net	work Passwo	ord	<u>? ×</u>
@	Please type y	your user name and password.	
8	Site:	192.168.0.1	
	Realm	DI-524	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	<u>P</u> assword		
	Save this	password in your password list	
		OK C	ancel

O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.



3- Com a tela de configuração aberta clique na guia **Advanced** e logo em seguida no botão **Virtual Server** localizado a esquerda da tela.

D-Link Building Networks for People		V	Virele	ss 150	
DJ-524 Virtual Server Application Filter Firewall DDNS	Home Ad Virtual Server Virtual Server é usado pa Nome	Ivanced	Tools uários da Internet ido	Status acessem os serviços	Help da LAN.
DMZ	Lista de servidores vi	rtuais IP privado	Protocolo	Cronograma	
Performance	FTP do servidor virtu	al 0.0.0.0	TCP 21/21	Sempre	🖻 📋
Tenomanoc	HTTP do servidor vir	tual 0.0.0.0	TCP 80/80	Sempre	📝 间
	Servidor Virtual HTT	PS 0.0.0.0	TCP 443/443	Sempre	📝 📋
	DNS do servidor virt	ual 0.0.0.0	UDP 53/53	Sempre	📝 📋

D-Link

5

4- Na parte central da tela segue os campos.

Enabled/Disabled: Você Habilita ou Desabilta a regra a ser criada

Name: nome da regra (a sua escolha)

Privade IP: Nesse campo você especifica o endereço de IP que vai receber essa liberação.

Protocol Type: É o tipo de Protocolo que a porta vai utilizar.

Private Port e Public Port: Digite nesse campo onde está (ZZZZ) o número da porta que deseja liberar.

Schedule: Você pode definir como Always-Sempre ativa ou definir um horário a qual ela será liberada na opção From Time.

Obs.: Não pode ser liberada a mesma porta para IPs Diferentes. Nesses casos altere o número da porta no computador/software que vai utilizar esse serviço.

Todo computador que deseja realizar o procedimento deve estar com Ips fixados na placa de rede.

-Link I Networks for People	Wireless 750					
	Home	Advan	ced 📒	Tools	Status	Help
524	Virtual Server Virtual Server is u	sed to allow In	ternet users	access to LAN se	ervices.	
		Enabled	O Disab	led		
	Name	nome da regr	a (a sua esc	olha)		
rtual Server	Private IP	192.168.0.				
	Protocol Type	TCP T				
lication	Private Port	ZZZZ]			
	Public Port	7777				
AY	Schedule	Always				
		Erom	Time 00	▼ 00 ▼ To 00	▼ :00 ▼	
		O Pion	day Sun	▼ To Sun ▼		
						0 0
					Apply C	ancel Help
z	Virtual Server L	ist				
	Name		Private IP	Protocol	Schedule	
	Virtual Server	FTP	0.0.0.0	TCP 21 / 21	Always	20
	Virtual Server	HTTP	0.0.0.0	TCP 80 / 80	Always	🕑 🗎

5- Clique no botão Continue para encerrar.



7

6- Para você verificar se a porta foi liberada com sucesso verifique se no campo "Virtual Server List", apresenta as configurações aplicadas.

Virtual Servers List			Apply Cancel	Help
Name	Private IP	Protocol	Schedule	
Virtual Server FTP	0.0.0.0	TCP 21/21	always	
Virtual Server HTTP	0.0.0.0	TCP 80/80	always	20



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte