

Atualização de Firmware DSL-2740E



2



Procedimentos para atualização de firmware



Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "*H/W Ver.:*". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (*H/W Ver.:*), mudando somente a versão de firmware.





1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.





2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.25.1</u> e tecle **Enter**.



3- Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

e server 192 ver reports	.168.25.1 is asking for your user name and password. The that it is from .
arning: You thentication	r user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.
	Nome de usuário
	Senha
	Lembrar minhas credenciais

Nome de Usuário: Admin Senha gvt12345

Clique em Login.



4- Clique nas abas Maintenance > Firmware Update, clique no botão Escolher arquivo e selecione a Firmware baixada e clique em Update Firmware.

D-Lini	K						
D5L-2740E	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	STATUS	AJUDA		
Sistema	CONFIRMAR/REI	Dicas úteis Esta página permite que você reinicie o seu roteador ou salve as					
Diagnósticos	Clique no botão abaix						
Registro do Sistema		Redefinir para padrão de f	ábrica Salvar e reiniciar	•	configurações do seu roteador em um arquivo		
Fazer Logoff	CONFIGURAÇÕES Realize um backup da roteador em um arqu Nota: Por favor, salve	localizado no seu computador como uma medida de precaução no caso de você tenha que redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica. Você poderá restaurar as configurações do roteador a partir de um arquivo de configuração salvo anteriormente. Há também uma função					
	Atualizar as configuraç ao utilizar os seus arqu Configurações do	ções do Roteador DSL. Vo uivos salvos. o Nome do Arquivo : Es Atualizar C	cê pode atualizar as configu colher arquivo Nenhum ar onfigurações	urações do seu roteador quivo selecionado	que permite que você redefina o seu roteador para as configurações padrão de fábrica. A redefinição do seu roteador para as configurações padrão de fábrica apagará a sua configuração atual.		
					Mais		
BROADBAND							
		Copyright © 2005-2	012 D-Link Systems, Inc.				

Assim que feito a atualização é preciso resetar o modem e reconfigurar.

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte