

Configuração de Internet - Modo Bridge

DSL-2740E

DSL-2740E



Acesse • www.dlink.com.br



Procedimentos para configuração de Internet - Modo Bridge

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.





Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.25.1</u>
e tecle Enter

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

The server 19 server reports	2.168.25.1 is asking for your user name and pass that it is from .	word. The
Varning: You	ir user name and password will be sent using ba	sic
unenticatio	n on a connection that isn't secure.	
	Nome de usuário	
	Senha	
	Lembrar minhas credenciais	

User Name: admin Password: gvt12345

Clique em **Login**.



3- Primeiramente selecione a tabela que se encontra no final da página e altere os seguintes parâmetros:

DSL-2740E	CONFIGURAÇ	ÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	STATUS	AJUDA
tede Local	CONFIGURA	Dicas Úteis				
Configuração da nternet Configuração Wireless Iora e Data	Esta página ?u Roteador/Mode botão de "Con	Quando configurar o roteador para acessar Internet, certifique-se escolher o correto a partir da lista abaixo.				
	SELEÇÃO DA	Seja cuidadoso quando inserir seu(sua) e que esses são maiúscu e minúsculos. A maior				
	CONFIGURA Modo do Can	parte dos problemas de conexão é causada por combinações incorretas				
	Configuraçõ PPP:	es Nome do Usuário: Tipo:	Contínuo	Senha: Tempo de Ociosidade (min):		Nota: Certifique-se de reiniciar o roteador par que a nova Configuraç da Internet tenha efeit Mais
	Conectar De	sconectar	Adicionar Modi	ficar Excluir Desfaze	r Atualizar	
	Conectar De TABELA ATU Sele cion Inf M	asconectar JAL ATM V Od VPI VC	Adicionar Modi	ficar Excluir Desfaze A Rot End IP R Cara Dest er IP rot da ino da ede	r Atualizar Nom Sem e do núm Vsuá ero us	Edit ar

Modo do Canal: Bridged

Clique em Modificar.



4- Clique em Manutenção > Sistema, após clique na opção Salvar e reiniciar para salvar e reiniciar o modem.

D-Link									
D5L-2740E	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	STATUS	AJUDA				
Sistema Senha Diagnósticos Registro do Sistema Fazer Logoff	CONFIRMAR/REID Clique no botão abaix CONFIGURAÇÕES Realize um backup da roteador em um arqu Nota: Por favor, salve Atualizar as configuraç ao utilizar os seus arqu Configurações do	NICIAR o para reiniciar o roteador Redefinir para padrão de fr DE BACKUP s configurações do Rotead ivo no seu computador PC primeiro o arquivo de con Salvar co Salvar co IGURAÇÕES ções do Roteador DSL. Vo uivos salvos. o Nome do Arquivo : Es Atualizar C	ou redefini-lo às configuraçi ábrica Salvar e reiniciar lor DSL. Você pode salvar a figuração antes de visualizá- nfigurações cê pode atualizar as configu colher arquivo Nenhum aro onfigurações	ões padrões de fábrica. s configurações de seu lo.	Dicas úteis Esta página permite que você reinicie o seu roteador ou salve as configurações do seu roteador en um arquivo localizado no seu computador como uma medida de precaução no caso de você tenha que redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica. Você poderá restaura as configurações do roteador a partir de um arquivo de configuração salvo anteriormente. Há também uma função que permite que você redefina o seu roteador para as configurações padrão de fábrica. A redefinição do seu roteador para as configurações padrão de fábrica apagará a sua configuração atual. Mais				
		Copyright © 2005-2	012 D-Link Systems, Inc.						

Agora é necessário criar um discador na área de trabalho, para que possas ter acesso à internet.

Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte