

Liberação de Porta - DMZ DSL-2740E

## DSL-2740E



Acesse • www.dlink.com.br



## Procedimentos para configuração de DMZ

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.





2- Abra o navegador e digite na barra de endereços http://192.168.1.1/ e tecle Enter. OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

arning: Your	user name and password will be sent using ba	sic
inentication	on a connection that isn't secure.	
	Nome de usuário	
	Senha	
	Lembrar minhas credenciais	

User Name: admin Password: gvt12345

Clique em Login.



3- Clique em Avançado > DMZ, habilite a opção **Ativar DMZ**, no campo Endereço IP de Host DMZ marque o endereço IP para qual deseja realizar a DMZ em seguida clique em Aplicar Alterações para salvar as configurações.

<b>D-Link</b>								
DSL-2740E	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	STATUS	AJUDA			
Wireless Avançado	DMZ	Dicas úteis						
Controle de Porta	A DMZ é usada para for	Ative a opção DMZ apenas como um último recurso.						
Encaminhamento de Porta	privada local. Tipicameni servidores web (HTTP),	Se você estiver tendo problemas ao usar uma aplicação proveniente de um computador por trás do roteador, tente abrir as portas associadas ao aplicativo na Avançado ->						
DMZ								
Controle dos Pais	CONFIGURAÇÃO D							
Opções de Filtragem		Disparo da porta seção.						
Configurações do DOS	Endereco IP de F	Mais						
DNS								
DNS Dinâmico	Aplicar Alterações	Reinicar						
Ferramentas de Rede								
Roteamento								
NAT								

Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte