

DSL-2740E

DSL-2740E



Procedimentos para configuração da Rede Wireless

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.





Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.25.1</u>
e tecle Enter

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

The server 19 server reports	2.168.25.1 is asking for your user name and pass that it is from .	word. The
Varning: You	ir user name and password will be sent using ba	sic
unenticatio	n on a connection that isn't secure.	
	Nome de usuário	
	Senha	
	Lembrar minhas credenciais	

User Name: admin Password: gvt12345

Clique em **Login**.



3- Clique nas abas **Configuração > Configuração Wireless > Configurações Básicas** Wireless e altere os seguintes parâmetros.

D-Linl	K					
DSL-2740E	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	STATUS	AJUDA	
Rede Local	CONFIGURAÇÕES I	Dicas Úteis				
Configuração da Internet Configuração Wireless	Esta página é utilizada p Destro Configurações Básicas	Alterar seu Nome da Rede Wireless (SSID) é o primeiro passo em relação a segurança da sua rede				
Hora e Data	<u>Wireless</u> Segurança do Wireless		nome conhecido que não contenha nenhuma			
ļ	Nún Energia de rádio (P Cliente	Desab Wireles Banda: 2.4 GHz Modo: AP SSID: GVT_13 mero do Canal: Auto Auto 100% es Associados: M	litar Interface LAN s (B+G+N) V LO Canal Atual: 2 pstrar Clientes Ativos		Informação pessoai. Para que os seus dispositivos wireless se conectem ao seu roteador, será necessário que você insira manualmente o(a) Wireless Network Name (SSID) em cada dispositivo. (Anote o seu SSID e tenha-o sempre a vista.) Mais	
	OPÇÕES WIRELESS	gura do Canal: 20MHZ	×			
	Banda Latera	al de Controle: Superior	Y			
		Aplicar A	lterações			

Deixar desmarcada a opção: **Desabilitar Interface LAN Wireless** Band: **2.4 Ghz (B+G+N)** Modo: **AP** SSID: Marque um nome para a rede sem fio (ex.GVT_1310). Channel Number: **1,6 ou 11 (recomendado).** Radio Power (Percent): **100%** Channel Width: **20MHZ**

Clique em Apply Change

4- Clique nas abas **Configuração Wireless > Segurança do Wireless** e altere os seguintes parâmetros:

D-Link									
DSL-2740E	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	STATUS	AJUDA				
Rede Local	CONFIGURAÇÕES D	E SEGURANÇA WIRI	LESS		Dicas Úteis				
Configuração da Internet Configuração Wireless	Esta página permite que la Cristona forma po Configurações Básicas	Se você habilitar a Segurança Wireless, certifique-se de anotar o(a) chave de criptografia							
Hora e Data	Wireless D	E SEGURANÇA WIRI	LESS		que voce contigurou. Voce precisará inserir esta informação em gualquer				
	Segurança do Wireless	Criptografia: WPA2	1isto 💟 Definir a Chav	re WEP	dispositivo wireless que você conecte a sua rede wireless.				
	Utilizar a l	Autenticação O M 802.1x	EP 64bits O WEP 128bits		Mais				
	Modo de Auten	ticação WPA: O Em Compar	oresa (RADIUS) 💿 Pessoal (ilhada)	(Chave Pré-					
	Formato d Co	a Chave Pré- mpartilhada: Frase S	acreta 💌						
	Chave Pré-Co	mpartilhada: *****	****						
	Autenticação	o do Servidor Porta	812 Endereço IP 0.0.0.0	Senha					
	Nota: Quando a criptografi	a WEP é selecionada, voc	ê deve definir o valor da chav	e WEP.					
		Aplicar	Alterações						

Criptografia: WPA2 Misto.

Modo de Autenticação WPA: Pessoal (Chave Pré-Compartilhada).

Formato da Chave Pré-Compartilhada: Frase Secreta.

Chave Pré-Compartilhada: Marque uma senha para a rede sem fio, com no mínimo 8 dígitos, podendo conter letras e números.

Clique em Aplicar Alterações.

Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte