

Reset do Equipamento DIR-600



DIR-600

Procedimentos para a realização do resete

1- Para realizar ao resete do seu roteador, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-600.





No Windows XP:

Você precisa saber qual o endereço IP do seu equipamento, para isso: Clique em **Iniciar > Executar...**



Irá abrir uma pequena janela, **digite cmd** e clique em **Ok**.



Com isso, irá abrir a tela do Prompt de Comando. Digite **ipconfig** e pressione o **Enter**. Verifique o campo **Gateway Padrão**, esse é o endereço IP do seu equipamento.



Em seguida, digite **ping**, dê um espaço, digite o **endereço IP** do equipamento, dê um espaço e digite **-t**, no caso: **ping 192.168.0.1 -t**, e pressione o **Enter**.

Após pressionar o Enter, o ping irá disparar informações que irão preencher a tela. Providencie um objeto pontiagudo (clips de papel ou palito) e localize o botão de reset atrás do equipamento.



📾 Command Prompt	- 🗆 ×
C:∖>ping 192.168.0.1 -t	<u> </u>
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:	
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms ITL=64 Repuest timed out.	
Request timed out. Destination nost unreachable. Destination host unreachable. Destination host unreachable. Destination host unreachable. Destination host unreachable. Destination host unreachable. Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64	
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.0.1: Packets: Sent = 16, Received = 8, Lost = 8 (50% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:	
Minimum = Øms, Maximum = 1ms, Average = Øms Control-C ^C C:\>	-

Conforme a imagem acima, se aparecer linhas com a seguinte informação:

"Resposta de 192.168.0.1: bytes=... time<... TTL=...", significa que há comunicação entre computador e roteador.

Pressione o botão de reset. Veja as respostas do ping, quando aparecer a mensagem: **"Esgotado tempo limite do pedido" ou alguma outra resposta diferente de "Resposta de 192.168.0.1: bytes=... time<... TTL=..."**, <u>solte o botão de reset assim que aparecer a primeira mensagem.</u>

Aguarde até que a mensagem de ping retorne para a primeira mensagem enviada ("Resposta de 192.168.0.1 ..."). Com isso, o equipamento restaura as configurações para as de fábrica.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte