

Alterar IP de LAN DSL-2500E DSL-2500E







## Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2500E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.





2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.1.1</u> e tecle **Enter.** 

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

Autenticação obrigato	ória	×
O servidor http://192.168.1. e senha. O servidor diz: inde	1:80 requer um nor ex.htm.	me de usuário
Nome de usuário:		
Senha:		
Senna:		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

User Name: admin Password: admin

Clique em **Login**.



3- Clique nas abas Setup > Local Network, no campo IP Address altere o IP de LAN do equipamento e no campo Subnet Mask altere a máscara de sub-rede, clique em Apply Changes para salvar as configurações.

Product Page: DSL-2500E Firmwa					are Version: RT-20130829	
D-Lin	ık					
DSL-2500E	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP	
Local Network	LAN SETTING				Helpful Hints	
Internet Setup	This page is used to con	The IP address of your router is the same IP address you will use to access the web management interface of your router. More				
Time and Date	setting for IP addresss, subnet mask, etc					
57 						
	LAN INTERFACE SETTINGS					
	Interface Name: e1					
		IP Address:	192.168.1.1			
		Subnet Mask:	255.255.255.0			
			Secondary IP			
	Apply Changes					

Para acessar novamente a configuração será necessário colocar o novo endereço.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte