

DNS-320L



Procedimentos para configuração FTP

Observações Importantes:

Antes de configurar o servidor FTP é necessário criar usuários e pastas no ShareCenter.

Siga os passos do manual de Criação de Usuários.

Siga os passos do manual de Criação de Pastas.

1- Clique no Gestão, ícone Gerenciamento de Aplicativos, no menu FTP Server e no sub-menu Status do Servidor FTP clique no botão Iniciar servidor FTP.



3

2- Servidor FTP Iniciado.

ShareCenter [™] _{by D} Casa	Link Aplicações	Gestão
Assistente de Configuração Gerenciam de disco	ento Gestão de Contas Gestão de F	edes Gerenciamento de Aplicativos Gestão de sistema Status do Sistema
Gerenciamento de Aplication FTP Server Add Ons	 Configurações do servid Bloquear lista de IP Status do Servidor EID 	lor FTP
Serviço AFP Serviço NFS Multimedia Service	Status do Servidor FTP Status porta máximo de usuários Controle de Fluxo Tempo ocioso Idioma do cliente Permitir SSL / TLS somente o Modo Passivo Parar FTP Server	começado 21 10 Ilimitado 10 da Europa Ocidental onexõesnão 55536~55663

3- Para acessar as pastas **localmente** abra o Executar e digite **ftp:** e o IP do DNS, neste exemplo será: **ftp:\\192.168.1.102**

OBS.: Este procedimento pode ser realizado com IP de WAN para que possa acessar o FTP externamente.



4- Abrirá uma janela solicitando **usuário** e **senha** para autenticação.

)	To log on to this FTP server, type a user name and password.		
	FTP server:	192.168.1.102	
	User name:	User7	
	Password:	••••••	
	After you log on, you can add this server to your Favorites and return to it eas		
		nymously	



5- Após logado, as pastas aparecerão conforme a imagem abaixo:



D-Link

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte