

#### DNS-320L



## Procedimentos para Backup do NAS para um dispositivo NAS

\*Obs.: Antes de iniciar a configuração "Backup Remoto", primeiramente, devese criar no roteador ou Modem roteador da rede (local e remoto) a regra de liberação de portas para os seguintes protocolos (RSYNC: 873 e SSH: 22).

1- Clique no botão **Aplicações** e depois no ícone **Backups remotos**.



**D-Link** 

2- Habilite a opção **ativar o serviço de backup remoto** e insira uma senha para que o NAS remoto/local se comunique com outro NAS remoto/local.

Clique no botão Salvar configurações.





3- Clique no menu **Backups remotos** e depois no botão **Criar**.

ShareCenter <sup>™</sup> <sub>byD-Link</sub> Casa	Aplicações	Gestão				
Backups Remotos						
Servidor Backups Remotos	Backups Remo	Modificar Excluir				
backups keniotos	tarefa	programar	Status	Ativar / Desativar	Fazer Backup Agora	recuperação
	10 7 14		anhum itani			

**D-Link** 

# 4- Clique no botão **Próximo**.

O Assistente irá guiá-lo atravé	dos passos da instalação. Come	ce clicando em Next.
1. Tipo de serviço		
2. Configurações locais		
3. Configurações remotas		
4. Configurações de agendame	nto	
5. Resumo		



6

#### 5- Tipo de serviço.

Habilite a opção NAS para NAS.

Direção de backup.

Habilite a opção Local para remoto.

Clique no botão Próximo.



7

6- **Tarefa**: Digite um nome para a tarefa.

**Caminho da pasta**: clique no botão **Procurar** e selecione o caminho e clique no botão **OK.** Clique no botão **Próximo**.



7- **IP remoto**: Digite o IP do NAS remoto.

Senha: Digite a senha do NAS remoto.

Habilite a criptografia.

### Habilite: Ignorar arquivo (s) existente (s).

Clique no botão **Próximo**.

	Configu	rações Remotas	S)	8		
2017	IP remoto : senha : ♥ Habilite ; ♥ Ignorar a	192.168.1.104				
	Anterior		m	Próximo	Sair	

8- Caminho remoto: Selecione o caminho onde o backup será realizado no dispositivo remoto.

Clique no botão **Próximo**.





#### 9- Modo de planejamento.

**Manual**: Selecione (**sim**) se você deseja iniciar o backup imediatamente ou (**não**) para iniciá-lo manualmente a partir da tabela de backup remoto.

**Uma vez**: Selecione esta opção para executar o backup remoto uma vez em uma data e hora específica.

**Programar**: Selecione esta opção para configurar o backup diariamente, semanalmente ou mensalmente. Clique no botão **Próximo**.



### 10- Clique no botão Terminar.

	Resumo	
ificar	O ajuste está completo. Clique	Concluir para salvar as configurações atuais.
	tarefa	BackupNAS
imar	tipo de serviço	NAS para NAS
	direção de backup	Local para remoto
	IP remoto	192.168.1.104
	criptografia	sim
	Ignorar arquivo(s) existent	te(s) sim
	Fazer Backup Agora	sim
	Anterior	Terminar
	Antenor	
gina 1	de 1 🕨 🍽 📿 Ner	nhum item

11- Após criar a regra irá apresentar a imagem abaixo:

ShareCenter <sup>™</sup> שםנו	nk					
Casa	Aplicações	Gestão				
Backups Remotos	_			_	_	_
Consider	Backups Rem	otos				1
Backups Permotos	Criar	Modificar				
backups kemotos	tarefa	programar	Status	Ativar / Desativar	Fazer Backup Agora	recuperação
	BackupNAS	manual	finalizado		R.	-
	4					•
	10 🔻 🖊	◄ Página 1 de 1 ▶	►I Q Mostrando 1 a 1 de 1 itens			

**D-Link** 

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte