Wi-Fi Water Sensor

Guia rápida de instalación Guia Rápido de Instalação

















D-Link





Conecte el cable del sensor a la parte inferior del sensor de agua.

DCH-S161

D-Link







Retire la tapa de la batería presionando suavemente la pestaña hacia abajo. Inserte las dos baterías AA y vuelva a colocar la cubierta de la batería.





Escanee el código QR de arriba para descargar la aplicación mydlink para su dispositivo Android o iOS.

Nota: este producto NO ES COMPATIBLE con mydlink Lite.

Si es usuario de mydlink Lite, inicie sesión en la nueva aplicación con el mismo nombre de usuario v contraseña v sus cámaras existentes aparecerán en la nueva aplicación.





Usuarios nuevos:

Toque Registrarse para registrarse con una cuenta de mydlink, luego toque **Agregar un dispositivo** para instalar su sensor de agua. Continúe siguiendo las instrucciones en pantalla.



Usuarios existentes:

Inicie sesión con su cuenta mydlink y toque el icono en la parte superior izquierda, luego toque **Agregar un dispositivo** para iniciar el asistente de configuración. Continúe siguiendo las instrucciones en pantalla.





Toque Sí para escanear el código de configuración en la parte posterior del DCH-S161.

Continúe siguiendo las instrucciones en pantalla para completar el proceso de configuración.

Nota: asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red Wi-Fi del Router con el que planea conectar el DCH-S161.



Información del dispositivo

DCH-S161





SPAÑOL

El dispositivo se está iniciando o se ha restablecido correctamente.



El dispositivo perdió su conexión Wi-Fi.



Listo para la instalación.



El dispositivo se está conectando a una red Wi-Fi.



El dispositivo se conectó con éxito a una red Wi-Fi. El LED se apagará poco después.

D-Link

?

Preguntas frecuentes

 ¿Qué puedo hacer si mi sensor de agua no funciona correctamente o tengo problemas para configurarlo?

Reinicie el sensor de agua presionando el botón Reset con un clip e intente volver a configurar el sensor de agua. Además, por favor verifique que:

- Su conexión a Internet está funcionando.
- La conexión inalámbrica de su Router está encendida.
- Las pilas AA están insertadas correctamente y tienen alimentación.
- Su sensor de agua está en la misma red que su dispositivo móvil (para la configuración inicial).

2) ¿Cómo apago la sirena?

Presione el botón de acción una vez para apagar la sirena. Cuando la próxima vez que el sensor de agua detecte una inundación, la sirena volverá a sonar.



Requerimientos mínimos

Para instalar este producto, necesitará:

- Un Router 802.11n/g (se recomienda un Router con un botón WPS)
- · Una conexión a internet
- Una cuenta de correo electrónico (requerida para registrarse en el servicio mydlink)
- La aplicación mydlink ™ está disponible para dispositivos iPhone®, iPad® y Android ™. Consulte la página de la tienda de la aplicación móvil para verificar si su dispositivo es compatible.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

Soporte Técnico Para Usuarios En Latino America

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en http://www.dlinkla.com/soporte/call-center

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com













12

D-Link





Conecte o cabo do sensor na parte inferior do sensor de água.







Remova a tampa da bateria pressionando suavemente a aba. Insira as duas pilhas AA e coloque a tampa.

PORTUGUÊS

D-Link



Escaneie o QRcode acima para baixar o aplicativo **mydlink** para o seu dispositivo Android ou iOS.

Nota: Este produto NÃO É COMPATÍVEL com mydlink Lite

Se você é um usuário do mydlink Lite, entre no novo aplicativo com o mesmo nome de usuário e senha e as câmeras existentes aparecerão no novo aplicativo.





PORTUGUÊS

Novo usuário:

Toque em Inscrever-se para registrar-se em uma conta mydlink e, em seguida, toque em **Adicionar um Dispositivo** para instalar seu sensor de água. Continue seguindo as instruções na tela.



Usuários já existentes:

Entre usando sua conta mydlink e toque no ícone no canto superior esquerdo, depois toque em Adicionar um dispositivo para iniciar o assistente de configuração. Continue seguindo as instruções na tela.





Click em **Sim** para escanear o código de configuração na parte de trás do DCH-S161.

Continue seguindo as instruções na tela para concluir o processo de configuração.

Nota: Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está conectado à mesma rede Wi-Fi do roteador que você planeja conectar o DCH-S161.



Informação do dispositivo

DCH-S161







O dispositivo perdeu sua conexão Wi-Fi.



Pronto para configuração.



O dispositivo está se conectando a uma rede Wi-Fi.



O dispositivo foi conectado com sucesso a uma rede Wi-Fi. O LED apagará logo após.

D-Link

?

Perguntas frequentes

 O que posso fazer se meu sensor de água não estiver funcionando corretamente ou se estiver com problemas para configurá-lo?

Redefina o sensor de água pressionando o botão Reset usando um clipe de papel e tente configura-lo novamente.

Além disso, verifique se:

- Sua conexão com a Internet está funcionando.
- o wireless do seu roteador está ligado.
- as pilhas AA estão inseridas corretamente e têm carga.
- o seu sensor de água está na mesma rede que o seu dispositivo móvel (para configuração inicial).

2) Como desligar a sirene?

Pressione o botão de ação uma vez para desligar a sirene. Quando o sensor de água detectar inundações, a sirene soará novamente.



D-Link



Requisitos mínimos

- Um roteador 802.11n / g (É recomendado um roteador com botão WPS)
- · Uma conexão com a Internet
- Uma conta de e-mail (necessária para se registrar no serviço mydlink)
- O aplicativo mydlink [™] está disponível para dispositivos iPhone[®], iPad[®] e Android [™]. Por favor, consulte a página de loja do aplicativo móvel para verificar se o seu dispositivo é compatível.



Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

D-Link

DCH-S161

23

D-Link

Version 1.00 (LA)_70x110 2018/11/12