

## **DWR-922B**



## Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet a porta LAN do DWR-922B e o chip de sua operadora dentro do slot SIM Card.



Obs.: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.1.1</u> e tecle **Enter**.

$\leftarrow \rightarrow$	×	<b>(i)</b>	192.168.1.1
--------------------------	---	------------	-------------

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

LOGIN		
Faça Login no roteador :		
Nome de usuário :	admin	
Senha :		Login

O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: admin Senha: admin

Clique em **Login**.



3- Clique nas abas **Configuração > Configurações de Rede** e altere os seguintes parâmetros:

Endereço IP do roteador: Digite o novo endereço IP do roteador. (Exemplo: 192.168.9.1)

Máscara de Subrede Padrão: Digite a máscara. (Exemplo: 255.255.255.0)

DWR-922	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
INTERNET	CONFIGURAÇÃO [	Dicas úteis			
CONFIGURAÇÕES DE REDE SEM FIO CONFIGURAÇÕES DE REDE CONFIGURAÇÃO IPV6 SERVIÇO DE MENSAGEM	Use essa seção para co configurar o servidor D sua rede. O endereço interface de gerenciam precisar alterar as defir Por favor note que e dessas definições pa	<ul> <li>Se você já tem um servidor DHCP em sua rede ou está usando endereços de IP estático em todos os dispositivos em sua rede, desmarque Habilitar servidor DHCP para desabilitar essa função.</li> </ul>			
voz	Salvar Configurações	Mais			
USSD					
LOGOUT	CONFIGURAÇÕES	DE ROTEADOR			
Internet Conectado	Use essa parte para co IP configurado aqui é Se você mudar o ende PC para acessar a rede				
Telefone	Endereço IP do rete	eador: 1	92.168.1.1		
Desconectado	Máscara de Subred	e Padrão : 2	55.255.255.0		
1 and 1	Nome do Domínio L	ocal :			
SMS	CONFIGURAÇÕES Use essa parte para co computadores na sua				
Reiniciar	Habilitar servidor D	HCP :			
	Alcance do Endereç	o de IP DHCP : 5	0 to 199 (Endereços AN)	dentro da subrede	
	tempo de concessão	o do DHCP : 8	6400 (Segundos)		
	Endereço de IP do I	DNS primário :			
	Endereço de Ip do I	DNS secundário :			
	Endereço de IP do V	WINS primário :			
	Endereço de IP do V	WINS secundário :			
	·	Salvar Configurações	Não salve as Configurações	]	

Clique em Salvar Configurações



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte