

Configuração de Internet 3G/4G

**DWR-922B** 

## **DWR-922B**



## Procedimentos para configuração de Internet 3G/4G

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet a porta LAN do DWR-922B e o chip de sua operadora dentro do slot SIM Card.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.1.1</u> e tecle **Enter**.

$\leftarrow \rightarrow$ X (i) 192.168.1.1
--

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

LOGIN	
Faça Login no roteador :	
Nome de usuário : admin	
Senha : •••••	Login

O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: admin Senha: admin

Clique em **Login**.

D-Link

3- Na página de configuração, clique na aba **Configuração**, em seguida clique em Internet do lado esquerdo, logo após, clique no botão **Configuração Manual de Conexão a Internet** no centro da página.

DWR-922	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
INTERNET	CONEXÃO DE INT	Dicas úteis			
configurações de Rede sem fio	Existem duas maneiras configuração de conexi	<ul> <li>Se você é novo em redes e nunca configurou um roteador antes, clique em Assistente de configuração de</li> </ul>			
configurações de Rede	ASSISTENTE DE C				
CONFIGURAÇÃO IPV6					o roteador irá te guiar por
SERVIÇO DE MENSAGEM	Se você quiser usar no ajudar a conectar seu r	il utilização para te	alguns passos simples para deixar a sua rede		
voz					corretamente.
USSD		Assistente de Configuraçã	ao de Conexao de Internet		<ul> <li>Se você se considera</li> </ul>
LOGOUT	Nota : Antes de iniciar no Guia de Instalação I	um usuário avançado e já configurou um roteador antes, clique em			
Internet Conectado	OPÇÕES DE CONE	XÃO DE INTERNET M	ANUAIS		de conexão de internel
Telefone Desconectado	Se você quiser configur abaixo.	rar manualmente as definiç Configuração manual	ões de internet de seu rote de Conexão de Internet	ador, clique no botão	configurações manualmente. Mais
SMS					
•					
Reiniciar					

**D-Link** 

4- Clique nas abas Configuração e Internet. A princípio, o roteador reconhece o chip e preenche os campos automaticamente.



Clique em Salvar Configurações.

5- Após a configuração aguarde até 5 minutos para a conexão com o 4G se estabelecer e o LED de Internet ligar em verde, em seguida teste a acesso à internet. Após conectado a página de Estado deverá aparecer conforme o exemplo.

WR-922	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
NFORMAÇÕES DO	INFORMAÇÃO DE		Dicas úteis		
OG STATÍSTICAS	Todos os detalhes de o firmware também é mo	<ul> <li>Todos os seus detalh de conexões LAN, WAN SEM FIO são mostrados aqui.</li> </ul>			
EDE SEM FIO	( HOUNDON )				Mais
STADO DO IPV6					
NAGNÓSTICO	GERAL				
OGOUT	1	Tempo : Se /ersão do Firmware : V1	g 13 Abr, 2015 12:48:17 .06 , <mark>2014/10/28</mark>	7 -0200	
Internet Conectado	WAN				
		Tipo de conexão : 4G	LTE/3G/2G		
T Talatan	Tipo de Serviço : 3G				
Desconectado		Estado da Rede : Est	abelecido		
		Hora da conexão : 2 M	lin 32 Seg esconectar		
		Força do Sinal : 🍸	(-83dBm)		
eme		Endereço de IP : 18	9.99.27.38		
	M	láscara de Subrede : 25	5.255.255.252		
Deletistar		Gateway Padrão : 189	9.99.27.37		
Relificial		Servidor DNS : 187	7.100.246.254 , 187.100.2	46.251	
	IPV6				
		Endereço de IP : 000	00:0000:0000:0000:0000:00	0000:0000:0000	
		Gateway Padrão : 000	00:0000:0000:0000:0000:0000:00	0000:0000:0000	
		Servidor DNS : 000	0:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	, 0000:0000;0000 0000:0000:0000	
	PLACA 3G				
		Estado do Link : Est	abelecido		
		Nome da rede : VIV	0		
		Estado do Roaming : Não	roaming		
	LAN				
		Endereço MAC : 90:	94:E4:EB:34:1C		VIVO

D-Link

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte