

Servidor de Mensagem DWR-922B

DWR-922B



Procedimentos para Utilização do Serviço de Mensagem

1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet a porta LAN do DWR-922B e o chip de sua operadora dentro do slot SIM Card.





2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.1.1</u> e tecle **Enter**.

$\leftarrow \pm$	× <	(i)	192.168.1.1
------------------	-----	------------	-------------

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

LOGIN		
Faça Login no roteador :		
Nome de usuário :	admin	
Senha :		Login

O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: admin Senha: admin

Clique em **Login**.



3- Para visualizar as mensagens recebidas, clique na guia **Configuração** e logo em seguida à esquerda no botão **Serviço de Mensagem**. No centro da tela clique no campo **Caixa de Entrada de SMS**.

Esta página mostra todas as mensagens que estão armazenadas no cartão SIM.

Página do Produto : I	DWR-922			Português 🔻	Versão do	Firmware : V1.00(TIM)
DWR-922	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	FERRAMENTAS	ESTAD	0	SUPORTE
INTERNET	SERVIÇO DE MEN	SAGEM				Dicas úteis • O Serviço de Mensagem fornece as
CONFIGURAÇÕES DE REDE SEM FIO	O Serviço de Mensage	m fornece as ferramentas ú	teis para o gerenciamento	de mensagens.		
CONFIGURAÇÕES DE REDE	Observação: Uma mensagem SMS comum tem o limite de 160 caracteres. Mensagens acima desse limite são chamadas Mensagens Concatenadas. Elas são mostrandas como uma única mensagem, mas ção contradas uma a uma no catrão STM. Acordo da provincia ter uma incompatibilidade para					ferramentas úteis para o gerenciamento de mensagens.
CONFIGURAÇÃO IPV6	contagem de SMS e n	úmero de SMS exibidas.	in, e posiver ter unit into		, 	Observação: Uma
SERVIÇO DE MENSAGEM	CAIXA DE ENTRA	DA SMS				tem o limite de 160
VOZ						acima desse limite são
USSD	Se você quiser visualiz	ar as mensagens SMS, cliq	ue no botão abaixo.			chamadas Mensagens Concatenadas. Elas são
		Caixa de E	intrada SMS			mostrandas como uma única mensagem, mas são contadas uma a uma no cartão SIM. Assim, é
Conectado	CRIAR MENSAGE	м				possivel ter uma incompatibilidade na
Telefone Desconectado	Se você quiser criar e	enviar mensagens SMS, cli Criar M	que no botão abaixo. ensagem			contagem de SMS e número de SMS exibidas. Mais
SMS	CONFIGURAÇÕES	SMSC				
Reiniciar		Configura	ções SMSC			

D-Link

5

4- Selecione uma mensagem para exibir seu conteúdo na janela de SMS. Depois de ter lido uma mensagem, você pode excluí-la, ou responde-la ao remetente. Clique no botão Atualizar para atualizar a lista.

DWR-922	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	FERRAMENTAS	ESTADO	SUPORTE
INTERNET	SERVIÇO DE MEN	ISAGEM			Dicas úteis
Configurações de Rede sem fio	O Serviço de Mensagem fornece as ferramentas úteis para o gerenciamento de mensagens.				 O Serviço de Mensagem fornece as ferramentas úteis para o
CONFIGURAÇÕES DE REDE	Observação: Uma mer limite são chamadas M mas são contadas um	Observação: Uma mensagem SMS comum tem o limite de 160 caracteres. Mensagens acima desse limite são chamadas Mensagens Concatenadas. Elas são mostrandas como uma única mensagem, mas são contadas uma a uma no cartão SIM. Assim, é possível ter uma incompatibilidade pa			
CONFIGURAÇÃO IPV6	contagem de SMS e n	úmero de SMS exibidas.			Observação: Uma
SERVIÇO DE MENSAGEM	Apagar Responder	Apagar Responder Encaminhar Atualizar			
VOZ					acima desse limite são
USSD	ESTADO DO SMS				chamadas Mensagens Concatenadas. Elas são
LOGOUT		SMS Recebido : 4			mostrandas como uma única mensagem, mas sã
		Nova Mensagem : 0			contadas uma a uma no cartão SIM. Assim, é
Conectado		Capacidade Total : 50			possível ter uma incompatibilidade na
		DA			contagem de SMS e número de SMS exibidas
Talafana	CAIXA DE ENTRA	DA			Maie
Desconectado		De Da	ata/Hora 🔺	Texto	F1013
	011076084470	2014/1	2/16 1/:44:10 Prot 2/17 10:19:56 http	0C010	
	011976984470	2014/1	2/17 10:30:04 www	w.terra	
SMS	011976984470	2014/1	2/22 08:29:59 \$_	ç ^ @	
Reiniciar					
	CMC				•
	5M5				
		Anagar Responder	Encaminhar Atualizar		

D-Link

6

5- Para criar uma mensagem clique na guia **Configuração** e logo em seguida à esquerda no botão **Serviço de Mensagem**. No centro da tela clique em **Criar Mensagem**.



D-Link

7

6- Esta página permite que você envie um **SMS** para seus contatos. Basta preencher o número de telefone do destinatário e digite o conteúdo da mensagem. Em seguida, clique no botão **"Enviar mensagem"** para enviar a mensagem. Para adicionar mais de um destinatário, você deve colocar um ponto e vírgula (;) entre cada um dos números dos telefones.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte