

Configuração da Rede Guest DIR-846



D-Link

Procedimentos para configurar a Rede Guest

A rede de convidados permitirá que você crie zonas temporárias que podem ser usadas por convidados para acessar a Internet. Essas zonas serão separadas de sua rede sem fio principal. Você pode configurar zonas diferentes para as bandas sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz.

 Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-846.

Portas	Descrição							
Reset/WPS Button	 Insira um clipe de papel no orifício na parte inferior do dispositivo e aguarde alguns segundos para reiniciar o roteador para configurações padrão. Para ativar o processo de WPS basta pressione para iniciar o processo WPS. 							
LAN 1-4	4 portas Ethernet para conectar computadores ou dispositivos de rede.							
WAN	Porta para conectar um modem DSL ou a uma linha Ethernet privada.							
POWER	Botão para ligar / desligar o roteador.							





2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**.



Caso já tenha cadastrado uma senha, acesse com a senha cadastrada, logo após clique em Login:

D-Link DIR-8	46
Please enter password	•
Login	



3- Logo após clique em **More**, depois clique em **Guest Network**, você pode apenas habilitar **Wireless Function** para realizar a configuração ou, caso queria você tambem poderá habilitar a função **Access Intranet resources***.

D-Link DIR-846 HW:A1 FW:100A52							
me i Inter	net	Wireless	Parental control	QoS	Users list	More***	
Network settings	~	Guest network					
Wireless settings	^	Turn this feature or network to ensure s	n, then you can set a wireles ecurity of host information.	s network specially for	guests, which is separate	d from host	
Advanced settings							
Wireless access control		Access intranet resou					
Guest network		Access time	limit Unrestricted	\sim			
Wi-Fi timer							
Security settings	\sim	2.4G wireless guest n	etwork				
IPv6 settings	\sim	Wireless func	tion				
System management	~]			
		Guest network no	me D-Link_DIR-846_Guest				
		Guest network passw	Please enter the passwor	d (optional) 🔘			



Access intranet resources (acessar recursos da Intranet): Ao ativar esta opção, você irá limitar

conectividade com a Internet, impedindo o acesso de convidados a outros dispositivos de rede local.

Wireless function: Habilite ou desabilite a zona de convidado para cada banda de frequência sem fio.

Guest network name: digite um nome de rede sem fio (SSID) que é diferente da sua rede sem fio principal.

Guest network password: Crie uma senha para usar para segurança sem fio. os clientes sem fio precisarão inserir essa senha para se conectar com êxito à zona de convidado.

Clique em Save quando terminar.

Wireless settings	^	network to ensure security of host information.	
Advanced settings			
Wireless access control		Access intranet resources	
Guest network		Access time limit Unrestricted 🗸	
Wi-Fi timer			
Security settings	\sim	2.4G wireless guest network	
IPv6 settings	\sim	Wireless function	
System management	\sim		
		Guest network name Accesso_Guest_2.4	
		Guest network password Please enter the password (optional)	
		5G wireless guest network	
		Wireless function	
		Guest network name Acesso_Guest_5G	
		Guest network password Please enter the password (optional)	
		Save	



4- Aparecerá um pop-up, clique em **Apply**, aguarde que a configuração será salva.



Equipamento configurado com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte