

Atualização de Firmware **DIR-842** DIR-842





Procedimentos para atualização de firmware

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.

Portas	Descrição
WIFI	Trata-se de um botão para ativar / desativar a rede sem fio (WIFI). Para desativar a rede sem fio do roteador: com o dispositivo ligado, pressione o botão e solte. Os LEDs WLAN 2.4G e WLAN 5G deve desligar.
WPS	Este botão serve para configurar a conexão sem fio (a função WPS). Para usar a função WPS: com o dispositivo ligado, aperte o botão WPS, segure por 2 segundos e solte. O LED WPS deve começar a piscar.
LAN 1-4	Trata-se de 4 portas Ethernet para conectar computadores ou dispositivos de rede.
WAN	Esta porta é utilizada para conectar um modem DSL ou uma rede Ethernet privada.
POWER	Botão para ligar / desligar o roteador.

*O botão de reset fica na parte inferior do produto, próximo a etiqueta.



D-Lit

1k'

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para o acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Username: admin

Password: você cadastrou no momento da 1° configuração

Depois clique em Login.





3- Para realizar este processo é imprescindível que você já tenha feito o download do arquivo em sua máquina / pendriver:

and the second sec	· ·	A second s	
DIR-842_R1_FW3.0.3_2021.08.05-16.19_RT8197F_release	26/07/2022 15:08	Pasta compactada	6.374 KB
_			

4- Logo após feito o download, extraia o arquivo, pois no momento da atualização iremos subir apenas o arquivo .bin:

📙 importante		26/07/2022 15:08	Pasta de arquivos	
🔋 DIR-842_R1_FW	/3.0.3 2021.08.05-16.19 RT8197F rele	ase 26/07/2022 15:08	Pasta compactada	6.374 KB
DIR-842_R1_PP	Abrir Abrir em nova janela Compartilhar com o Skype Extrair Tudo Fixar em Iniciar Verificar com o Microsoft Defe Compartilhar Abrir com Conceder acesso a Restaurar versões anteriores Enviar para Recortar Copiar Criar atalho Excluir Renomear Propriedades	ender	Documento do Microsof	523 КВ
		Data de modificaçã	o Tipo	Tamanho
lome		Data de modificação	inpo	lannanno

5- Tudo pronto?

Perfeito, agora clique em Sistema >> Atualização Firmware:

₽	Sistema	
	Configuração	
	Atualização Firmware	
	Log	
	Ping	
	Traçar rota	
	Telnet	
	Tempo do sistema	



6- Clique em Escolha o arquivo, confirme se a extensão é .bin:

tualização Local	Atualização remota		
Cersão atual de firmware: 3.0.3	Remover servidores URL		
	fwupdate.dlink.ru		
Arquivo não esta selecionado	Verifica atualizações automaticamente		
ATUALIZAR FIRMWARE	(i) Não é possível executar uma verificação de uma nova versão de firmware		
	VERIFICAR ATUALIZAÇÕES APLICAR AJUSTES		

7- Clique em Atualizar firmware:



D-Link

Acesse • www.dlink.com.br

8- Aguarde enquanto a atualização é realizada.



9- Assim que finalizar a atualização, ele vai pedir o usuário e senha novamente para acesso a página de configuração.





Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte