




DMZ

Visão traseira




Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>




ou



Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).



The image shows a user interface for entering an administrator password. It features a label "Senha do administrador:" above a text input field. Below the input field is a teal button labeled "Conectar".

Antes de configurar a DMZ você deve criar uma Reserva de DHCP. [Clique aqui.](#)

Passo 4

Clique na aba [Recursos Avançados](#) e [Firewall e Segurança](#).

The screenshot displays the D-Link web management interface for a DIR-890L router. At the top, the D-Link logo and model information (DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta) are visible on the left, and navigation tabs for 'Principal', 'Configurações', 'Recursos Avançados', and 'Gerenciamento' are on the right. The main content area features a green circle icon and the text 'Internet conectada', with a sub-instruction: 'Clique em qualquer item no diagrama para mais informações.' Below this is a network diagram showing 'Internet (WAN)' connected to the 'DIR-890L' router, indicated by a green checkmark. A dropdown menu is open over the router icon, listing various security and network features: 'Prioridades (QoS)', 'Firewall e Segurança' (highlighted in teal), 'Redirecionamento de portas', 'Filtro de Páginas', 'Rotas Estáticas', 'DNS Dinâmico', and 'VPN'. A small 'os: 1' label is visible next to the 'Firewall e Segurança' option.

Passo 5

Habilite a função **DMZ host** e selecione o dispositivo para liberar as portas.

Avançado >> Firewall e Segurança >> Avançado

[Regras IPv4](#) [Regras IPv6](#) **Salvar**

Habilitar DMZ host: **Habilitado**

Endereço IP de DMZ:

<< Nome do computador ^

<< Nome do computador

192.168.0.145 (jviana-nbk)

Habilitar SPI IPv4: **Desabilitado**

Habilitar verificação Anti-Spoof: **Desabilitado**

Passo 6

Clique em [Salvar](#) a guarde as configurações serem salvas.

Avançado >> Firewall e Segurança >> Avançado

[Regras IPv4](#) [Regras IPv6](#) **Salvar**

Habilitar DMZ host: **Habilitado**

Endereço IP de DMZ:



