

COVR

Wi-Fi na Casa Toda
Sistema Dual Band Whole Home Wi-Fi

Guia de Instalação Simples

Tem duas maneiras fáceis de configurar o seu Covr Wi-Fi System



1 Aplicativo de Configuração D-Link Wi-Fi

1 Baixe o aplicativo D-Link Wi-Fi da App Store ou do Google Play




2 Abra o aplicativo e clique em **Instalar Novo Dispositivo**. Na Próxima etapa, escaneie o código QR disponível no cartão de instalação do produto, ou selecione **COVR-C1203** na lista e siga as instruções na tela para concluir a configuração.



OU

Configuração pela interface Web


1 Conecte a fonte de alimentação e plugue o ponto COVR A em uma tomada elétrica.



2 Quando o LED do dispositivo COVR estiver piscando na cor laranja, conecte seu computador ou notebook na rede Wi-Fi criada pelo mesmo (as informações de SSID/senha estão impressas na parte traseira do dispositivo ou na embalagem do produto)




3 Digite **http://covr.local./** em seu navegador da Web e siga as instruções na tela para concluir a configuração.



Guia de posicionamento dos pontos de acesso COVR

Posicione seus pontos de acesso COVR nos ambientes onde você deseja usar sua Internet Wi-Fi para que eles possam expandir o sinal por toda a sua casa.

Analise os indicadores LED em seus pontos COVR para garantir que a conexão esteja perfeita.




Branco: Sinal Estável



Branco piscando: o sinal Wi-Fi está fraco. Posicione o ponto de acesso COVR em local mais próximo ao ponto COVR A, até que o LED estabilize na cor branca.



Laranja piscando: sem sinal Wi-Fi. Posicione o ponto de acesso COVR em local mais próximo ao ponto COVR A, até que o LED estabilize na cor branca.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

Suporte Técnico

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link. Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte