



DNS Dinâmico (DDNS)

DIR-809


Procedimentos para configurar DNS Dinâmico (DDNS)



Se já possui um domínio DNS pule para o [Passo 6](#).


Passo 1

Acesse o portal [D-Link Dynamic DNS](#).



Passo 2

Clique em [Get started!](#) Para criar uma conta.

A screenshot of the 'D-Link Customer Log In' form. The form has a light gray background. At the top, it says 'D-Link Customer Log In'. Below that are two input fields: 'User ID' and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a blue link that says 'Forgot Password?'. Below the input fields is a yellow button with the text 'LOG IN'. At the bottom of the form, it says 'New D-Link Users: [Get started!](#)' followed by another yellow button with the text 'CONFIRM ACCOUNT'.


Passo 3

Criando uma conta.

New Account

Username	<input type="text" value="Digite um nome de usuario"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Confirm Password	<input type="password" value="....."/>
Email	<input type="text" value="digiteuemail@email.com"/>
Serial Number	<input type="text" value="Digite o numero de série"/> ?
MAC Address <small>Ex: 1A:2B:3C:4D:5E:6F</small>	<input type="text" value="Digite o MAC"/> ?


- Preencha os campos com seus dados conforme mostra a imagem ao lado.
- O número de MAC deve ser separado com dois pontos (:) e preenchido com letras maiúsculas.
- Localize o Serial Number (**S/N**) na etiqueta em baixo do roteador.



Marque as opções [Subscribe to our mailing list](#) e [I agree to the Acceptable Use Policy](#) above e clique em [Create Account](#).

New Account

Username	<input type="text" value="Digite um nome de usuario"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Confirm Password	<input type="password" value="....."/>
Email	<input type="text" value="digiteuemail@email.com"/>
Serial Number	<input type="text" value="Digite o numero de série"/> ?
MAC Address <small>Ex: 1A:2B:3C:4D:5E:6F</small>	<input type="text" value="Digite o MAC"/> ?



Subscribe to our mailing list


Acceptable Use Policy

DynDNS is providing the Member with various DNS-based aliasing and hosting services. The Member must (1) provide all equipment necessary for its own Internet connection, including computer and modem, and (2) provide for the Member's own access to the Internet and pay any fees related with such connection. The Member agrees to provide and maintain certain current, complete, and accurate information about the Member as prompted to do so by the Service. All information requested on sign-up shall be referred to as

I agree to the Acceptable Use Policy above

Passo 4

Confirmação de conta.



- Será enviado para o e-mail cadastrado um link de confirmação. Acesse seu e-mail e clique no link para confirmar seu cadastro.

Your account has been confirmed, you may login to begin adding hosts.

- Após clicar no link você será redirecionado para o portal D-Link Dynamic DNS.
- Logue com o usuário e senha criados.

Passo 5

Criando um Host.

Logged in as: seuhostname [\[logout\]](#)

My D-Link Hosts

You have no hosts in your account.

[Add host](#)

[\[delete your account\]](#)

Please note: this can't be undone!

Logged in as: seuhostname [\[logout\]](#)

Add Host

Hostname	<input type="text" value="Digite seu hostname"/>	<input type="text" value="dlinkddns.com"/>
Browser IP Address	<input type="text" value="189.125.7.58"/>	
New IP Address	<input type="text" value="189.125.7.58"/>	
<input type="button" value="Save"/>		

[Go back to my hosts](#)

Logged in as: seuhostname [\[logout\]](#)

My D-Link Hosts

Hostname seuhostname.dlinkddns.com added.

1. [seuhostname.dlinkddns.com](#) [\(delete\)](#)

Last Modified: Wed Nov 23 15:31:24 2011

You cannot add any additional hosts. Would you like to [upgrade your account?](#)

➤ Clique em [Add host](#).

➤ Preencha os campos com os dados criados, copie o IP do campo [Browser IP Address](#) para o campo [New IP Address](#). Clique em [Save](#).


➤ Domínio criado com sucesso.

Passo 6


Acesse a página de configuração do roteador.

Digite na barra de endereços do navegador o endereço

<http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>



ou



Passo 7

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Login](#).

Login

Efetue login no roteador :

Nome de usuário :

Senha :

Passo 8

Clique na aba **Manutenção e DNS Dinâmico**.

DIR-809 //	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Administração do dispositivo	DNS DINÂMICO				Dicas Úteis... Para usar esse recurso, você deve primeiro ter uma conta de DNS dinâmico de um dos fornecedores no menu suspenso.
Ajustes de salvar e restaurar	O recurso de DNS dinâmico permite hospedar um servidor (Web, FTP, Game Server, etc ...), utilizando um nome de domínio que você comprou (www.whateveryounameis.com) com o seu endereço IP atribuído dinamicamente. A maioria dos provedores de serviços de Internet de banda larga atribuem endereços IP dinâmicos (mutáveis). Usando um provedor de serviço DDNS, seus amigos podem digitar seu nome de host para se conectar ao seu servidor de jogo, não importa o qual seja seu endereço IP.				
Data e Hora	<input type="button" value="Salvar configurações"/> <input type="button" value="Não Salvar Configurações"/>				
Atualização de Firmware					
DNS Dinâmico					

AJUSTES DNS DINÂMICO

Habilitar DDNS :

Endereço servidor : << Seleccione Servidor DNS Dinâmico ▼

Host Name :

Noem de usuário ou chave :

Senha ou chave :

Tempo esgotado : (horas)

Estado :

AJUSTES DNS DINÂMICO

Habilitar DDNS :

Endereço servidor : << dlinkddns.com ▼

Host Name :

Noem de usuário ou chave :

Senha ou chave :

Tempo esgotado : (horas)

Estado :

- Selecione o Servidor DNS Dinâmico.
- Preencha os campos com os dados criados no portal D-Link Dynamic DNS.
- Clique em Salvar configurações.

Passo 9

Clique em [Reiniciar agora](#) e aguarde alguns segundos para a configuração ser salva.

NECESSÁRIO REINICIAR

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reiniciar agora

Reiniciar mais tarde

REINICIANDO...

Por favor espere 33 segundos

Se você alterou o endereço IP do roteador você precisará alterar o endereço IP em seu navegador antes de acessar o site de configuração novamente.

Você pode acessar o dispositivo através do endereço IP:

192.168.0.1

