



Fixar DNS

DIR-809

## Procedimentos para fixar o DNS no roteador




Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.




### Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>



ou



### Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Login](#).

**Login**

Efetue login no roteador :

Nome de usuário :

Senha :

## Passo 4

Clique na aba [Configuração e Conexão de Internet](#).

DIR-809 //	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Fácil Configuração	<b>CONEXÃO INTERNET</b>				<b>Dicas Úteis...</b> Ao configurar o roteador para acessar a Internet, certifique-se de escolher o correto <b>tipo de ligação à Internet</b> a partir do menu suspenso. Se você não tiver certeza de qual opção escolher, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet (ISP). Se você está tendo
Conexão de Internet	Use esta seção para configurar o tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher: IP estático, DHCP, PPPoE. Se você não tiver certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet.				
Conexão Wireless	<b>Observação :</b> Se estiver usando a opção PPPoE, você precisará remover ou desativar qualquer software cliente PPPoE em seus computadores.				
Configuração LAN	<input type="button" value="Salvar configurações"/> <input type="button" value="Não Salvar Configurações"/>				

Servidor DNS primário :   
 Servidor DNS secundário :  (opcional)  
 MTU :  bytes MTU padrão 1500

- Digite o número de DNS nos campos [Servidor DNS primário](#) e [Servidor DNS secundário](#) (opcional).
- Exemplo: [Servidor DNS primário 8.8.8.8](#) e [Servidor DNS secundário 8.8.4.4](#) (opcional).
- Clique em [Salvar configurações](#).

