



Alterar Senha de Administrador


DIR-815

DIR-815



Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.



1

Botão WPS

Adicione novos computadores na rede Wi-Fi sem a necessidade de digitar senhas.

2

Botão Wi-Fi

Ligar ou desligar a rede sem fios.

3

Portas LAN

Ideal para ligar PC, videogame, Smart TV e Câmeras IP.

4

Porta WAN

Conecte seu link de internet aqui.
Compatível com qualquer operadora.

5

Porta USB


Para conectar dispositivo de armazenamento e compartilhar dados na rede local.

6

Botão Power

Ligue ou desligue seu roteador manualmente.

1- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

A screenshot of the D-Link router configuration page. The page header shows "Página do produto: DIR-815" and "Versão de hardware: D1 Versão de firmware: 4.00WW". The D-Link logo is prominently displayed. Below the logo is a section titled "INICIAR SESSÃO" (Start Session). Under this section, there is a form with the text "Iniciar sessão no router:". The form contains two input fields: "Nome de usuário" (Username) with the value "Admin" and "Senha" (Password) which is empty. There is an "Iniciar sessão" (Start Session) button next to the password field. At the bottom of the page, there is a "WIRELESS" section and a copyright notice: "Copyright © 2016 D-Link Corporation. All rights reserved."

2- Clique nas abas **Ferramentas > ADMIN** e cadastre a nova senha de acesso a página de configuração do roteador:

Página do produto: DIR-815 D1 Versão de hardware: 4.00WW Versão de firmware:

D-Link

DIR-815 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA **FERRAMENTAS** ESTADO SUPORTE

ADMIN

HORA

SYSLOG

CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL

SISTEMA

FIRMWARE

DNS DINÂMICO

VERIFICAÇÃO DO SISTEMA

PROGRAMAS

CONFIGURAÇÕES DO ADMINISTRADOR

Uma conta 'admin' pode acessar uma interface de gerenciamento. O leitor teve leitura ou / e pode se alterar senhas.

Por padrão não há senha configurada. O que é uma senha para manter seu roteador seguro?

Salvar as Configurações Não Salve as Configurações

SENHA DO ADMINISTRADOR

Sob a forma de caixas, para a

Senha :

Confirme sua senha :

ADMINISTRAÇÃO

Dicas úteis...


- Por razões de segurança, é recomendado que você altere uma senha para o administrador e contas de usuário. Certifique-se de anotar o usuário novo e as senhas para reconfigurar o roteador no caso de ser esquecidos.
- Quando ativar uma Gestão Remota, poderá especificar o endereço IP do seu computador na Internet, que terá acesso ao roteador.

Clique em **Salvar as Configurações**.

Salvar as Configurações Não Salve as Configurações

WIRELESS

3- O roteador será reiniciado.



Obs.: A página de configuração será atualizada automaticamente, mas caso seja apresentado no navegador "Esta página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador o novo endereço IP configurado para acessar a página de configuração novamente.

