



Alterar Senha de Administrador


**DIR-822**

# DIR-822



## Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



3-Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.




4- Clique nas abas **Gerenciamento > Administração e Sistema**.

The screenshot displays the D-Link DIR-822 web interface. At the top left, the D-Link logo and model information 'DIR-822 HW:C1 FW:3.01' are visible. The navigation bar includes 'Home', 'Configurações', 'Funcionalidades', and 'Gerenciamento', with 'Gerenciamento' highlighted by a red box. Below the navigation bar, a green circle indicates 'Internet conectada' (Internet connected), with a sub-message: 'Clique em qualquer item no diagrama para mais informações.' (Click on any item in the diagram for more information). A network diagram shows three components: 'Internet (WAN)' with a globe icon, 'DIR-822' with a router icon, and 'Clientes conectados' (Connected Clients) with a smartphone icon. A green checkmark is positioned between the Internet and the router, signifying a successful connection. On the right side, a dropdown menu is open, listing several options: 'Relógio e Programação', 'Registros do Roteador', 'Administração e Sistema' (highlighted with a red box), 'Atualização de Firmware', and 'Estatísticas'.

5-Altere os seguintes parâmetros:

**Senha:** Crie uma nova senha para o seu roteador, esta senha será utilizada para acesso a página de configuração do equipamento.

Clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.



**D-Link**  
DIR-822 HW:C1 FW:3.01

Home | Configurações | Funcionalidades | Gerenciamento

## Admin

A conta de administrador pode alterar todas as configurações do roteador. Para manter o seu roteador seguro, você deve atribuir uma senha forte à conta de administrador.

Gerenciamento >> Admin

Administração e Sistema **Salvar**

**Senha do administrador**

Senha: xFrd7ddG4F

Habilitar Autenticação Gráfica (CAPTCHA): Desabilitado

Configurações avançadas...

**Configuração realizada com sucesso.**

