



Alterar Senha de Administrador

**DIR-825**

DIR-825




# Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.



1- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

**Nome de Usuário:** Admin

**Senha:** (deixe em branco)

Clique em **Login**.

A screenshot of the D-Link login page. At the top, it shows "Página do produto: DIR-825" and "Versão de hardware: G1 Versão de firmware: 7.10". The D-Link logo is prominently displayed. Below it, there is a section titled "INICIAR SESSÃO" (Start Session). Under this section, it says "Iniciar sessão no router:". There are two input fields: "Nome de usuário" (Username) with the value "Admin" and "Senha" (Password) which is empty. To the right of the password field is a button labeled "Iniciar sessão". At the bottom of the page, the word "WIRELESS" is displayed in a dark bar.

2- Clique nas abas **Ferramentas > ADMIN** e cadastre a nova senha de acesso a página de configuração do roteador:

Página do produto: DIR-825 Versão de hardware: G1 Versão de firmware: 7.10

**D-Link**

DIR-825 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA **FERRAMENTAS** ESTADO SUPORTE

**ADMIN**

HORA

SYSLOG

CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL

SISTEMA

FIRMWARE

DNS DINÂMICO

VERIFICAÇÃO DO SISTEMA

PROGRAMAS

**CONFIGURAÇÕES DO ADMINISTRADOR**

A conta 'admin' pode acessar a interface de gerenciamento. O administrador tenha acesso leitura / gravação e pode mudar senhas.

Por padrão não há senha configurada. é altamente recomendável que você crie uma senha para manter seu roteador seguro.

Salvar as configurações Não Salve as Configurações

**SENHA DO ADMINISTRADOR**

Introduza a mesma senha em ambas as caixas, para confirmação.

Senha :

Confirme sua senha :

**Dicas úteis...**


- Por razões de segurança, é recomendado que você altere a senha para o administrador e contas de usuário. Certifique-se de anotar o novo usuário e senhas para evitar ter que reconfigurar o roteador no caso de serem esquecidos.
- Quando ativar a Gestão Remota, pode especificar que o endereço IP do computador na Internet que quer que tenha acesso ao seu router, ou

Clique em **Salvar as Configurações**.

Salvar as Configurações Não Salve as Configurações

**WIRELESS**

3- O roteador será reiniciado.



**Obs.:** A página de configuração será atualizada automaticamente, mas caso seja apresentado no navegador "Esta página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador o novo endereço IP configurado para acessar a página de configuração novamente.

