



Configuração de Internet - Modo PPPoE

DIR-825

DIR-825



Procedimentos para configuração de Internet - Modo PPPoE

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.



3- Clique nas abas **Configurações > Internet > Configuração manual de conexão Internet.**

Página do produto: DIR-825 Versão de hardware: G1 Versão de firmware: 7.10

D-Link

DIR-825 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA FERRAMENTAS ESTADO SUPORTE

INTERNET

CONFIGURAÇÕES WI-FI
CONFIGURAÇÕES DE REDE
ARMAZENAMENTO
IPV6

CONEXÃO À INTERNET

Se está configurando o dispositivo pela primeira vez, recomendamos que clique no Assistente de Configuração da Conexão à Internet e siga as instruções passo a passo. Se pretender modificar ou configurar as configurações do dispositivo manualmente, clique em Configuração Manual da Conexão à Internet.

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO À INTERNET

Se desejar utilizar o nosso Assistente baseado na Web de fácil utilização para o ajudar na conexão do seu novo Roteador D-Link Systems à Internet, clique no botão abaixo.

Assistente de Configuração de Conexão à Internet

Nota: Antes de lançar o assistente, certifique-se de ter seguido todos os passos descritos no Guia de instalação rápida incluído no pacote.

OPÇÃO DE CONEXÃO MANUAL DA INTERNET

Se você quiser definir as configurações de Internet do seu novo Roteador D-Link manualmente, em seguida, clique no botão Configuração manual abaixo.

Configuração manual de conexão Internet

Dicas úteis...

- Caso nunca tenha configurado um roteador anteriormente, clique em Conexão com Internet Setup Wizard e o roteador irá guiá-lo através de algumas etapas simples configurar sua rede.
- Para usuários avançados e que já tenham configurado um roteador antes, clique em Manual de Configuração de Conexão à Internet e obtenha as opções de configuração manual.
- Mais...

WIRELESS

4- Selecione PPPoE (Login/Senha)

Página de produto: DIR-825 G1 Versão de hardware: 7.10 Versão de firmware:

D-Link

DIR-825 // CONFIGURAÇÃO AVANÇADA FERRAMENTAS ESTADO SUPORTE

INTERNET

WAN

Use esta seção para configurar o seu tipo de conexão com a Internet. IP estático, DHCP, PPPoE, PPTP, LZTP, DS-Lite. Se você não tem certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços Internet.

Nota: Se estiver usando uma opção PPPoE, terá de remover ou excluir qualquer software de cliente PPPoE nos seus computadores.

Salvar as Configurações Não Salve as Configurações

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET

Escolha um modo de usar pelo router para ligar à Internet.

A minha conexão à Internet é : PPPoE (Login / Senha)

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET PPPoE:

As informações são fornecidas pelo provedor de serviços Internet (ISP).

Modo de endereço : Dinamico IP IP Estático

Endereço IP :

Nome do usuário :

Senha :

Confirme sua senha :

Nome do serviço : (opcional)

Modo de reconectar : Sempre Programa Novo

Sob demanda Manual

Tempo máximo de inatividade : (minutos)

Modo DNS : Receber DNS do ISP Introduzir o DNS manualmente

Servidor de DNS Preferido :

Servidor de DNS Alternativo : (opcional)

MTU : 1492

Endereço MAC :

Clonar endereços MAC de seu computador

Salvar as Configurações Não Salve as Configurações

WIRELESS

Dicas úteis ...

- **Conexão à Internet:** Configuração de roteador para acesso à Internet, atualização do tipo de ligação à Internet . Se não tiver uma certeza da opção de escolher, contacte o seu fornecedor de Internet (ISP) .
- **Apoio:** Se você está tendo problemas para acessar a Internet através do roteador, verifique como é que você digitou esta página e verifique com o seu ISP, se necessário.
- **Mais ...**

Nome de usuário

Introduza o seu nome de usuário PPPoE (fornecido pelo provedor).

Senha

Introduza a sua senha PPPoE (fornecido pelo provedor) e confirme no campo abaixo.

Nome do Serviço (opcional)

Tempo ocioso máximo

Deixe habilitado **sempre ativado**

Modo DNS

Deixe habilitado: **Receber DNS do ISP**


MTU

A MTU (Unidade Máxima de Transmissão/Transferência) é o maior pacote que pode ser enviado pela rede. As mensagens superiores à MTU são divididas em pacotes mais pequenos. 1492 é o valor padrão para esta opção. Alterar este número pode afetar negativamente o desempenho do seu router. Altere este número apenas se um dos nossos representantes de Assistência Técnica ou o seu ISP lhe pedir.

Endereço MAC (opcional)

O campo Endereço MAC (Controle de Acesso ao Meio) é necessário em alguns Fornecedores de Serviços de Internet (ISP). O endereço MAC predefinido é definido como endereço MAC da interface WAN no router. O mais usual é usar o botão "Clonar Endereço MAC" para copiar automaticamente.

5- Clique em **Salvar as configurações** no final da tabela.



6- Aguarde que ele salvará as configurações, finalizado o processo, você poderá acessar a internet.



