

# Redirecionar Portas - Port Forwarding **DIR-905L**





## Procedimentos para configuração de Redirecionamento de Porta

1- Para realizar o procedimento de Redirecionamento de portas o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-905L, e o seu modem ADSL conectado à porta Internet do DIR-905L.





2- Para acessar a página de configuração abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle **Enter**.

~								X
(+))	🧯 http://192.168.0.1	,Q - → X	<i> New Tab</i>	×	Audin a	6	2 6	7 🕸

No centro da tela abrirá os campos para autenticação.

Product Page : DIR-905L		Hardware Version : Ax	Firmware Version : 1.00
D.I.Stale			
D-LINK			
Log In			
Log in to the router :		-	
	User Name :		
	Password :		
	Log In		
		_	
WIRELESS			

O usuário e senha padrão do equipamento é: User Name: admin Password: (deixe em branco)

Clique apenas em Log In.



## 3- Clique em Setup Manual.

CURRENT NETWORK SETTING					
The current network settings and the wireless settings, please click the "Co Setup".	connection status are disp onfigure" button. You can al	layed below. If you want to reconfigure your so enter advanced settings by clicking "Manual			
Internet Settings					
Internet Co	onnection : PPPoE	Status : Connected			
Window Collinso					
Network Nam	e (SSID) : DIR-905L	Status : Encryption Configure			
	Security : Auto (WPA or W	(PA2) - Personal			
Netv	vork Key : MydlinkMydlink				
Device Infe					
U	ser Name : admin				
F	Password : Mydlink				
mydlink Account					
You have not active	ated mydlink service.	Status : Not Connected Configure			
Save my network settings					



4- Clique nas abas Advanced > Advanced Port Forwarding Rules e altere os seguintes parâmetros:

#### Habilite a regra.

Name: Verifique se o serviço para qual deseja liberar a porta está na lista Application Name, caso não esteja digite-o no campo Name.

Public Port / Private Port: digite a porta que deseja liberar e a repita em todos os campos.

**IP Address:** Escolha na lista Computer Name o equipamento para qual deseja liberar a porta.

Traffic: Any

Clique em Save Settings.



### 5- Clique em **Reboot Now.**



#### \*<u>Considerações Importantes</u>

Para que o redirecionamento de portas tenha sucesso, é necessário a atenção em alguns detalhes básicos como:

 Verificar se a porta a ser redirecionada é permitida pelo seu provedor de serviço, pois vários provedores podem não permitir o redirecionamento de algumas portas, por exemplo: 80, 8080,20,21,5060.

Verifique se o serviço a ser utilizado na porta esteja ativo, caso não esteja aporta irá constar sempre como fechada.
Exemplo: liberar a porta "3389" para o Remote Desktop Windows se esta opção abaixo estivesse desabilitada, ao checar a porta utilizando qualquer software, a mesma iria constar como fechada.

Certifique que as permissões do Firewall do Sistema Operacional estejam habilitadas para tal serviço.

## D-Link

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte