



Mapeamento no Windows 8


DNS-320L

DNS-320L




Procedimentos para mapeamento no Windows 8

- 1- Clique no **Menu Iniciar** e digite o **\\ + Endereço de IP** do ShareCenter. Conforme o exemplo na imagem.



2- Digite o usuário e a senha especificados nas configurações do ShareCenter.


OBS.: Usuário e senha que foram criados na página de configuração do DNS320L.



3- Para desconectar um usuário do mapeamento, abra o **Prompt de Comando** e digite os seguintes comandos: **net use * /delete** (tecle Enter)

Digite **s** ou **y** para (**sim**) (dependendo do idioma do sistema operacional) (tecle Enter)

Usuário desconectado com sucesso.



```
Microsoft Windows [versão 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Jaqueline>net use * /delete
Você dispõe destas conexões remotas:

                \\192.168.1.104\Escalation
Se continuar, as conexões serão canceladas.

Deseja continuar a operação? (S/N) [N]: s
Existem arquivos abertos e/ou localizações incompletas de pastas pendentes
na conexão com \\192.168.1.104\Escalation.

Deseja continuar a desconexão e forçar o fechamento? (S/N) [N]: s
Comando concluído com êxito.

C:\Users\Jaqueline>
```

