



Configuração do Wi-Fi


DIR-853

DIR-853



Procedimentos para configuração da Rede Wireless


1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-853 e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-853.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar** (aproveite para escolhe o idioma).



3- Clique nas abas **Configurações > Wireless (Wi-Fi)**:

192.168.0.1/WiFi.html

D-Link
DIR-853 HW:A2 FW:1.02

Home | **Configurações** | Funcionalidades | Gerenciamento

Wireless (Wi-Fi)

Utilize esta seção para definir as configurações de rede sem fio para o seu Roteador D-Link. Observe que as mudanças feitas nesta seção também afetam as configurações de rede sem fio no seu Cliente Wireless.

Passo a Passo
Internet (WAN)
Wireless (Wi-Fi)
Rede (LAN)

Configurações >> Wireless (Wi-Fi) [Rede Convidados](#) [Salvar](#)

Conexão Inteligente

Status: **Habilitado**

Wireless (Wi-Fi)

Nome Wi-Fi (SSID):

Senha:

[Configurações avançadas...](#)

4- Altere os seguintes parâmetros:

Status: Selecione **Habilitado**.

Nome Wi-Fi (SSID): Crie um nome para sua rede sem fio.

Senha: Crie uma senha para sua rede sem fio, esta senha deve possuir no mínimo 8 dígitos.

Obs.: Utilize as instruções acima para configurar as redes 2.4GHz e 5GHz

5- Clique em **Salvar** e aguarde as configurações serem salvas.

192.168.0.1/WiFi.html

D-Link
DIR-853 HW:A2 FW:1.02

Home | Configurações | Funcionalidades | Gerenciamento

Wireless (Wi-Fi)

Utilize esta seção para definir as configurações wireless para o seu Roteador D-Link. Observe que as mudanças feitas nesta seção também precisarão ser duplicadas no seu Cliente Wireless.

Configurações >> Wireless (Wi-Fi) [Rede Convidados](#) **Salvar**

Conexão Inteligente

Status: **Habilitado**

Wireless (Wi-Fi)

Nome Wi-Fi (SSID): **Rede de teste**

Senha: **a1b2c3d4**

[Configurações avançadas...](#)

