



Liberação de Porta - DMZ


**DWR-922B**

# DWR-922B




## Procedimentos para configuração de DMZ

- 1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet a porta LAN do DWR-922B e o chip de sua operadora dentro do slot SIM Card.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecla **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

A screenshot of the D-Link router login page. The page has an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, it says "Faça Login no roteador :". There are two input fields: "Nome de usuário : admin" and "Senha : \*\*\*\*\*". To the right of the password field is a "Login" button.

O usuário e senha padrão do equipamento são:

**Nome de Usuário:** admin

**Senha:** admin

Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **Avançado > DMZ**.

Marque a opção: **Habilitar DMZ**.

No campo **Endereço IP DMZ** digite o IP para qual deseja realizar a DMZ.

The screenshot displays the configuration interface for a D-Link router, specifically the DMZ settings page. The interface is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes tabs for CONFIGURAÇÃO, AVANÇADO (highlighted), FERRAMENTAS, ESTADO, and SUPORTE. A sidebar on the left lists various configuration options, with DMZ highlighted.
- DMZ Section:** Contains a description of DMZ (Zona Desmilitarizada) and two buttons: "Salvar Configurações" (highlighted) and "Não salve as Configurações".
- CONFIGURAÇÕES DO FIREWALL:** Includes a checkbox for "Habilitar SPI" which is currently unchecked.
- HOST DMZ:**
  - A descriptive paragraph explaining the DMZ function.
  - An "Atenção" (Warning) message: "Colocar um computador na DMZ pode expor esse computador a uma variedade de riscos de segurança. O uso desta opção é recomendada somente como último recurso."
  - A checkbox for "Habilitar DMZ" which is checked.
  - An "Endereço IP DMZ" field containing the IP address 192.168.1.10, with a "<<" button to its right.
  - A dropdown menu labeled "Nome do Computador".
- Bottom Section:** Contains two buttons: "Salvar Configurações" (highlighted) and "Não salve as Configurações".
- Right Panel:** Titled "Dicas úteis..." (Useful tips...), it provides information about DMZ hosts and includes an "OBSERVAÇÃO" (Observation) that the function should only be used when necessary.

Clique em **Salvar Configurações**.

