

Atualização de Firmware

**DIR-825** 




## Procedimentos para atualização de firmware

Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.


Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware <u>deve ser</u> realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "H/W Ver.:". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (H/W Ver.:), mudando somente a versão de firmware.






1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.




2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a> e tecle **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.





3- Clique nas abas Ferramentas > Firmware.

Habilite a opção **Limpar Configuração**, ele vai voltar a configuração de fábrica.

Clique em Escolher arquivo para selecionar a pasta local o firmware que irá utilizar na atualização, clique em Carregar.



**Obs.**: A página de configuração será atualizada automaticamente, mas caso seja apresentado no navegador "Está página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador o novo endereço IP configurado para acessar a página de configuração novamente.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte